# *數位温度控制器* FY400/600/700/800/900 FA230/231





Ver 1.6



台灣儀控股份有限公司 TAIWAN INSTRUMENT & CONTROL CO., LTD 感謝您購買 TAIE FY/FA 系列數位温度控制器。

FY/FA 系列數位温度控制器使用手册包含有關安裝、功能、操作的説明以及操作時的注意事項。 為避免因誤操作該控制器而引起的事故,請確保操作員在使用前詳讀本手冊。

# 注意

- 應按照手冊中描述的規格使用該儀器。
   如果不按照規格使用,可能會引起故障或引起火災。
- 請務必遵守警告,注意和注意事項。 如果不遵守,可能會導致嚴重的人身傷害或故障。
- 本使用説明書的內容如有更改, 恕不另行通知。
- 我們已確保本使用説明書的內容正確無誤,但如有任何疑問或錯誤,請通知本公司。
- 必須採取保護措施以確保操作員不能觸摸電源端子或其他高壓部分。
- 禁止未經授權而部分或全部複製本文檔。
- 台灣儀控股份有限公司對由於使用本產品而造成的任何損壞或二次損壞(包括任何間接損壞)概不負責。

# 版權和商標

台灣儀控股份有限公司擁有本手冊的版權。

- 未經台灣儀控股份有限公司的明確許可,嚴禁改寫本手冊。
- Modbus 協議是 Modicon Inc.為 PLC 和 Modbus 開發的通信協議,是 Schneider Electric 的註冊商標。
- 其他公司名稱和產品名稱是每個公司的商標或註冊商標。

▲ 警告:此標誌表示有電撃、火災等危險,可能會導致生命危險或受傷,請務必採取預防措施。

▲ 注意 : 此標誌表示如果不採取這些預防措施和操作步驟, 可能會損壞儀器。

# ▲ 警告

- 如果本儀器故障可能導致儀器、設備損壞或人員受傷,則必須安裝外部保護裝置。
- •必須在接通電源之前完成所有接線,以防止電擊、火災或損壞儀器和設備。
- •必須按照規格使用本儀器,以免引起火災或損壞儀器及設備。
- 本儀器不適用於易燃易爆氣體場所。
- 請勿觸摸電源端子或其他高壓部分,以免觸電。
- 如果未經工廠認可的人員修理、改裝或拆卸本儀器,台灣儀控股份有限公司概不負責。
   在這些情況下,可能會發生故障,並且保固無效。

# ⚠ 注意

- 本產品適用於產業設備、工作母機、計測儀器。請勿使用於與生命相關之醫療儀器或核能設備上。
- 使用本產品可能會造成電磁干擾,在這種情況下請使用者採取屏蔽或隔離等保護措施。
- 為保護本產品在使用中不受到干擾,請盡量避免信號線與動力線共槽
- 本儀器設計用於安裝在封閉的控制盤或配電箱中,必須將所有高壓連接(例如電源端子)封閉在 控制盤或配電箱中,以避免操作人員觸電。
- •必須在接通電源之前完成所有接線,以防止觸電、儀器故障或錯誤操作。
- 在修理輸入斷線和輸出故障(包括更換傳感器、電磁接觸器或 SSR)的工作之前,必須關閉電源, 並且必須在重新接通電源之前完成所有接線。
- 請避免金屬碎片或導線鐵屑落入儀器外殼內,以免引起電擊、火災或故障。
- 請使用適用於 M3 螺絲的壓接端子,如下所示:



- 將每個端子螺絲扭緊到手冊中規定的規定扭矩,以避免電擊、火災或故障。
- 延長熱電偶接線時,請使用與此熱電偶對應類型之補償導線。
- 應採取本手冊中描述的所有預防措施,以免損壞儀器或設備。

1.	訂貨素	刻表	7
	1.1	FY 選型表	7
	1.2	FA 選型表	7
2.	規格表	₹	8
	2.1	FY 規格表	8
	2.2	FA 規格表	9
3.	輸入類	頁別一覽表	10
4.	包裝構	構成與標籤	10
	4.1	包裝內容説明	10
	4.2	標籤內容説明	11
		4.2.1 FY400 標籤説明	11
		4.2.2 FY700 標籤説明	11
		4.2.3 FY600/800/900 標籤説明	12
		4.2.4 FA230 標籤説明	12
		4.2.5 FA231 標籤説明	13
5.	操作面	面板説明	14
	5.1	FY 系列	14
	5.2	FA 系列	15
6.	外型圖	圖、開孔尺寸	16
	6.1	FY400 尺寸	16
	6.2	FY600 尺寸	16
	6.3	FY700 尺寸	16
	6.4	FY800 尺寸	17
	6.5	FY900 尺寸	17
	6.6	FA230/231 尺寸	18
7.	端子接	医線圖	19
	7.1	FY400 端子接線圖	19
	7.2	FY600 端子接線圖	20
	7.3	FY700 端子接線圖	21
	7.4	FY800 端子接線圖	22
	7.5	FY900 端子接線圖	23
	7.6	FA230 端子接線圖	24
	7.7	FA231 端子接線圖	25
8.	基本功	助能設定	26
	8.1	設定 INPUT	26
	8.2	設定 SV	26
	8.3	開啟自動演算	26
	8.4	設定 PID 值	26
	8.5	設定 ON/OFF 控制	27
	8.6	設定警報模式	27

	8.7	設定警報值	. 27
	8.8	手動模式選擇	. 27
9.	各階層	參數流程説明	. 28
	9.1	階層操作方式	. 28
	9.2	階層操作示意圖	. 29
	9.3	LCK 可進出層別表	. 29
	9.4	LEVEL 1 (USER)參數顯示圖	. 30
	9.5	LEVEL_1 參數	. 31
	9.6	LEVEL 2 (PID)參數顯示圖	. 32
	9.7	LEVEL_2 參數	. 33
	9.8	LEVEL 3 (INPUT)參數顯示圖	. 34
	9.9	LEVEL_3 參數	. 34
	9.10	LEVEL 4 (SET)參數顯示圖	. 37
	9.11	LEVEL_4 參數	. 37
	9.12	參數隱藏/顯示設定表(LEVEL_4)	. 38
	9.13	快捷參數操作	. 41
	9.14	快捷參數	. 41
10.	功能	说明	. 44
	10.1	PV 補償	. 44
	10.2	再傳送(Transmission)説明	. 45
	10.3	遙控輸入 <b>(Remote SV)</b> 説明	. 46
	10.4	加熱器斷線警報 <b>(HBA)</b> 説明	. 48
	10.5	除濕功能説明	. 50
	10.6	馬達閥控制 <b>(Motor valve)</b> 説明	. 51
	10.7	單段升温+持温計時(RAMP & SOAK)	. 54
	10.8	使用比例控制説明	. 57
	10.9	子母錶通訊	. 59
	10.10	) 人工線性(Piece Linear)輸入補償説明	. 61
	10.11	自動演算(Auto-tuning)和啟動演算(Startup tuning)	. 64
	10.12	2 ON / OFF 控制	. 67
	10.13	3 Super SV	. 69
	10.14	<b>1</b> 輸入信號數學運算	. 70
11.	警報	動作説明	. 73
	11.1	警報模式	. 74
	11.2	警報特殊設定	. 76
	11.3	範例説明	. 76
12.	可程	式説明	. 77
	12.1	程式相關設定參數	. 77
	12.2	按鍵操作説明	. 78
	12.3	程式執行前的初始設定	. 79
	12.4	創建程序	. 81
	12.5	程式執行流程	. 84

	12.6	程式設定範例説明	84
13.	更改輔	輸出模組	85
	13.1	繼電器(Relay)1a 接點	85
	13.2	繼電器(Relay)1c 接點	85
	13.3	SSR 電壓模組	85
	13.4	mA 電流模組	85
	13.5	輸出校正流程圖	86
	13.6	輸出校正步驟	87
14.	更改與	與校正輸入信號	88
	14.1	輸入更改為熱電偶(TC)	88
	14.2	輸入更改為白金電阻體 <b>(RTD)</b>	89
	14.3	輸入更改為線性類比信號 <b>(4~20mA)</b>	90
	14.4	線性類比信號校正步驟	91
15.	相位/\$	零位控制	92
16.	錯誤訊	汛息説明	
17.	FY/FA	<b>A</b> 通訊暫存器位址一覽表	97
18.	FY/FA	A 快捷層通訊暫存器位址一覽表	
19.	可程式	式參數規劃表	99
20.	本手冊	冊中使用的字符	101

# 1. 訂貨索引表

### 1.1 FY 選型表



1.2 FA 選型表



# 2. 規格表

### 2.1 FY 規格表

型號		FY400	FY600	FY700	FY800	FY900			
電源電壓		AC 85~265V, DC 24V (選購功能)							
電源頻率		50/60 Hz							
消耗功率		約 6VA							
記憶體		斷電保持記憶體 El	EPROM						
		冷接點補償二極體	於外部,顯示精度0	.1% 以下					
		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	於內部,顯示精度0	.3% 以下					
成測器輪	<b>۲</b> (	取樣時間 50ms							
燃烈奋翔		熱電偶(TC): (K. J.	R. S. B. E. N. T. W.	PLⅡ.L)					
※ 請參考	音輸入類別一覽表	白金電阻體( <b>RTD</b> )·	PT100	, _ /					
		DC 線性類比輸入:	0~20mA, 4~20mA	\					
			0~1V, 0~5V, 0~10	V, 0~2V, 1~5V, 2~10	V				
		1-	0~25mV, 0~50mV	′, 0~70mV	1-	1-			
		Ia 1a	10	IC 	IC 0.000 次以上	IC			
控	OUT1繼電器	1c 接點 SPDT-NO	, 250VAC, 5A (電阻) 250VAC, 5A (電阻)	王貝戰),電氣壽中. 10 生自載) 電氣壽命 <sup>.</sup> 50	0,000 次以上 000 次以上				
制		SPDT-NC,	250VAC, 2A (電阻性	生負載),電氣壽命: 20	,000 次以上				
輸	OUT2繼電器	SPST-NO, 250VA	C, 5A (電阻性負載),	電氣壽命: <b>100,000</b> 次	以上				
出	電壓脈衝(SSR)	ON: 24V OFF: 0V	最大負荷電流: 20m	A, 具備輸出短路保調	篗功能				
	DC線性電壓電流	4~20mA, 0~20mA	最大負載電阻 560Ω	, 0~5V, 0~10V, 1~5V	/, 2~10V				
控制方式	I ⊾ J	ON-OFF 或 P, PI,	PID 控制						
		1a	1c	1a	1c	1c			
		1a 接點 SPST-NC	, 250VAC, 5A (電阻		00,000 次以上				
警	\$P\$  祖言和	1c 接點 SPDT-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載),電氣壽命: 50,000 次以上							
戦		SPDT-NC, 250VAC, 2A (電阻性負載),電氣壽命: 20,000 次以上							
副出	第二組警報	SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載),電氣壽命: 100,000 次以上							
	第三組警報		1a	1a	1a	1a			
	SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載),電氣壽命: 100,000 次以上								
	再傳送信號	4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V							
再傳送	再傳送來源	SV, PV							
輸出	傳送精度	0.1%	14 bit						
	解析度	14 bit	14 DIT 4~20mA 0~20mA 0~5V 0~10V 1~5V 2~10V						
遙控	信號植類	4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V 18 bit							
輸入		18 bit							
	信號種類	1ΚΩ, 560Ω							
閥門	解析度	18 bit							
凹按	受控參數	PV2							
	傳輸方式	RS-485 兩線式半雙	雙工 最多 <b>31</b> 台	最大距離 <b>1200</b> 米	_				
	通訊協定	Modbus RTU , TAI	E兩種						
通	同位元檢查	NONE(無同位), O	DD(奇同位) , Even(	偶同位 <b>)</b>					
訊	Data bit	8 bit							
	Stop bit	1 或 2 bit							
	通訊速率	2400, 4800, 9600,	19200, 38400, 576	00, 115200 bps					
誤動作振動		 10~55 Hz 20m / s² 3 軸方向 10 min							
耐久振動		10~55 Hz 20m / s <sup>2</sup> 3 軸方向 2h							
誤動作沖擊		100m/s <sup>2</sup> 3. 軸方向,各 3 次							
耐久沖墼		300m / s <sup>2</sup> 3 軸方向	<b>司</b> ,各3次						
操作環境	温度/溼度	0~50°C (在無結)	k或結露的情況下)/	20% ~ 90% RH					
儲存環境	温度	-25~65°C (在無緯	小或結靈的情況下)						
外型尺寸	(mm)	W48 x H48 x D95	W96 x H48 x D95	W72 x H72 x D95	W48 x H96 x D95	W96 x H96 x D95			
本體重量		約 120 克	約 170 克	約 150 克	約 170 克	約 230 克			

## 2.2 FA 規格表

型號		FA231	FA230				
端子形式		固定式	插拔式				
電源電壓		AC 85~265V, DC 24V (選購功能)					
電源頻率	2	50/60 Hz					
消耗功率	Ξ	約 6VA					
記憶體		斷電保持記憶體 EEPROM					
		顯示精度 0.1% 以下					
感測器輔	入	熱電偶(TC): (K, J, R, S, B, E, N, T, W. PL II . L)					
※ 詰參詞	≧輸入類別―竇表	白金電阻體(RTD): PT100					
		DC 線性類比輸入: 0~20mA, 4~20mA					
		0~1V, 0~5V, 0~10V, 0~2V, 1 0~25mV, 0~50mV, 0~70mV	0~1V, 0~5V, 0~10V, 0~2V, 1~5V, 2~10V				
		1a	1¢				
	OUT1繼雲哭		L				
控		1c 接點 SPDT-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載),電	氣壽命: <b>50,000</b> 次以上				
制		SPDT-NC, 250VAC, 2A (電阻性負載),電夠	氣壽命: 20,000 次以上				
輸出	OUT2繼電器	_ SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載),電氣壽命: ´	100,000 次以上				
н	電壓脈餌 (SSR)	ON: 24V OFF: 0V 最大負荷電流: 20mA,具備輸出	出短路保護功能				
	DC線性電壓電流	4~20mA, 0~20mA 最大負載電阻 560Ω, 0~5V, 0~	-10V, 1~5V, 2~10V				
控制方式	<u>.</u>	ON-OFF 或 P, PI, PID 控制					
苞久		1a	1c				
量報	第一組警報	1a 接點 SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電	電氣壽命: 100,000 次以上				
輸		1C 按點 SPDI-NO, 250VAC, 5A (電阻性負戰),電氣壽命: 50,000 次以上 SPDT-NC, 250\/AC, 2A (雷阻性負載) 雷氨基合: 20 000 次以上					
出		SPDT-NC, 250VAC, 2A (电阻住負載),电多	無壽帥. 20,000 次以上 100 000 次以上				
	再傳送信號	4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V					
再傳送	再傳送來源	SV PV					
輸出	傳送精度	0.1%					
	解析度	14 bit					
淀标	信號種類	4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V					
<u></u> 适空 輸入	解析度	18 bit					
	受控參數	SV					
	傳輸方式	RS-485 兩線式半雙工 最多 31 台 最大距	離 1200 米				
	通訊協定	Modbus RTU , TAIE 兩種					
通	同位元檢查	NONE(無同位) , ODD(奇同位) , Even(偶同位)					
計	Data bit	8 bit					
	Stop bit	1或2bit					
	通訊速率	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps					
誤動作振動		10~55 Hz 20m / s <sup>2</sup> 3 軸方向 10 min					
耐久振動		10~55 Hz 20m / s <sup>2</sup> 3 軸方向 2h					
誤動作沖擊		100m / s <sup>2</sup> 3 軸方向,各 3 次					
耐久沖撃		300m / s <sup>2</sup> 3 軸方向,各 3 次					
操作環境	温度/溼度	0~50°C (在無結冰或結露的情況下) / 20%~90%	% RH				
儲存環境	温度	-25 ~ 65°C (在無結冰或結露的情況下)					
外型尺寸	(mm)	W40 x H107 x D43					
本體重量		約 115 克					

# 3. 輸入類別一覽表

あ 入 米百 开山	類別		代碼	範圍	
制八块主			104/10	°C	°F
	K	K1	01	-50.0~600.0	-58.0~999.9
	n	K2	02	-50~1200	-58~2192
		J1	03	-50.0~400.0	-58.0~752.0
	J	J2	04	-50~1200	-58~2192
	R	R	05	-50~1760	-58~3200
熱	S	S	06	-50~1760	-58~3200
電	В	В	07	-50~1820	-58~3308
偶	E	E	08	-50~900	-58~1652
(TC)	N	N	09	-50~1300	-58~2372
	т	T1	10	-199.9~400.0	-199.9~752.0
	1	T2	11	-199~400	-326~752
	W	W	12	-50~2320	-58~4208
	PL II	PL	13	-50~1200	-58~2192
	L	L	14	-50~800	-58~1472
占人雨四蛐	PT100	PT1	15	-199.9~850.0	-199.9~999.9
		PT2	16	-199~850	-326~1562
(RID)		PT3	17	0~850	32~1562
	AN1	0~25mV	18		
	AN2	0~50mV	19		
		0~20mA	20		
		0~1V	21	-1 999~9 999	
		0~2V	22		
線性類比輸入		0~5V	23	-19.99	~99.99
(Linear)		0~10V	24	-199.9~999.9	
	AN3	0~70mV	25	-1999	~9999
		4~20mA	26		
		10~50mV	27		
	71114	1~5V	28		
		2~10V	29		

# 4. 包裝構成與標籤

### 4.1 包裝內容説明

FY400/600/700/800/900 出廠包裝項目如下:

1.	温度控制器	1台
2.	固定架	<b>2</b> 只
3.	操作手冊	1 張

### FA230/231 出廠包裝項目如下:

1. 温度控制器	1台
<b>2</b> . 操作手冊	1 張
3. 端子保護蓋	2只

4.2.1 FY400 標籤説明



NO.	説明	範例説明
(1)	端子接線圖	FY400 端子接線位置圖
(2)	產品型號	FY400 控制器型號
(3)	產品序號	TSP19021140001
(4)	輸入類別	控制器輸入信號與範圍

### 4.2.2 FY700 標籤説明



NO.	説明	範例説明
(1)	端子接線圖	FY700 端子接線位置圖
(2)	產品型號	FY700 控制器型號
(3)	產品序號	TSP20021170001
(4)	輸入類別	控制器輸入信號與範圍



NO.	説明	範例説明
(1)	端子接線圖	FY900 端子接線位置圖
(2)	產品型號	FY900 控制器型號
(3)	產品序號	TSP20021190001
(4)	輸入類別	控制器輸入信號與範圍

### 4.2.4 FA230 標籤説明



NO.	説明	範例説明
(1)	產品型號	FA230 控制器型號
(2)	輸入類別	控制器輸入信號與温度範圍
(3)	控制輸出	OUT1 = 4~20mA 控制輸出
(4)	端子接線圖	FA230 端子接線位置圖
(5)	產品序號	TSP20021120010 (貼於本體端子內側)



NO.	説明	範例説明
(1)	產品型號	FA231 控制器型號
(2)	輸入類別	控制器輸入信號與温度範圍
(3)	控制輸出	OUT1 = 4~20mA 控制輸出
(4)	端子接線圖	FA231 端子接線位置圖
(5)	產品序號	TSP20021120010 (貼於本體端子內側)

# 5. 操作面板説明

5.1 FY 系列



5.2 FA 系列



# 6. 外型圖、開孔尺寸

### 6.1 FY400 尺寸

**(**單位: mm)



### 6.2 FY600 尺寸



### 6.3 FY700 尺寸

**(**單位: mm)







### 6.5 FY900 尺寸



**(**單位: mm)



# 7. 端子接線圖

# 注意 在實施控制器電源配線時,請先確定電源是關閉的,以免觸電! 在通電狀態下,請不要觸摸端子等帶電部位。否則可能會因為觸電而導致重傷或死亡。

### 7.1 FY400 端子接線圖



電源	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	警報1 警報2	$\begin{array}{c c} & & AL1 & & AL2 \\ \hline & & or & 11 & & 13 \\ \hline & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ \hline & & & &$
第一組 控制輸出	4 + 4 + Relay ISSR MmA/V 5 5 - 5 - 5 -	通訊	(11) T/R (B-) RS-485 (12) T/R (A+)
第二組 控制輸出	2 + 2 + Relay ISSR MmA/V 3 - 3 -	再傳送	(11) + (12) - + (12) - +
留相零位	(11) G1 (12) К1	遙控 輸入	(11) + (12) - + (12) - +
控制	<ul> <li>(13) G2</li> <li>(14) К2</li> </ul>	СТ	
馬達閥 控制	2 3 CLOSE 4 OPEN 5 COM	輸入	$\begin{array}{c} 7 & B \\ \hline 7 & H \\ \hline$



電源	$ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array} \\ AC 85-265V \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ C \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ DC 24V \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} $	通訊	(14) RS-485 (15) T/R (A+)
第一組 控制輸出	(3) NO (9) $(9)$ $(1)$ SSR $(9)$ $(1$	再傳送	12 + 14 + ma/v ma/v 13 - 15 -
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	遙控 <b>/CT</b> 輸入	14 + 14 mA/V CT 15 - 15
馬達閥 控制	6         7       close         8       open         9         10       com	警報1 警報2 警報3	$\begin{array}{c} AL1 \\ \hline 3 \\ \hline 0 \\ \hline 4 \\ \hline 0 \\ \hline 5 \\ \hline COM \\ \hline 13 \\ \hline 10 \\ \hline 10$
		第一組 輸入	$\begin{array}{c} 17 \\ 19 \\ \hline \\ 20 \\ \hline \\ 20 \\ \hline \\ \end{array}$





電源	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	通訊	(14) T/R (B-) RS-485 (15) T/R (A+)
第一組 控制輸出	$ \begin{array}{c}                                     $	再傳送	(12) + (14) + mA/V (13) - (15) -
第二組 控制輸出	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	遙控 <b>/CT</b> 輸入	14 + 14 ma/v CT 15 - 15
控制輸出	(7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)	警報1 警報2 警報3	$\begin{array}{c} AL1 \\ 3 \\ \hline 0 \\ \hline$
控制	8         OPEN           9	第一組 輸入	$\begin{array}{c} 17 \\ 19 \\ \hline \\ 20 \\ \hline \\ 20 \\ \hline \\ \end{array}$



### 7.6 FA230 端子接線圖



FA230 端子外型圖



### 7.7 FA231 端子接線圖



#### FA231 端子外型圖



# 8. 基本功能設定

# 8.1 設定 INPUT

1.	PV SV	8.825 8880	送電後顯示畫面。	2.	PV SV	107 1 8 22	按 SET 鍵+
3.	PV SV	INP I BŽ	按 🛛 移位鍵,下方文字閃 爍並選擇位數。	4.	PV SV	INP I PE) E	按 🥂 鍵、 👽 鍵調整 輸入類別。
5.	PV SV	INP I PE I	按 SET 鍵寫入新INP1值。此 範例為修改K2型熱電偶至 PT1(白金測温電阻體)。	欲均 部 <b>J</b> 詳約	D換熱電 umper位 田請參考	偶、白金測温電阻 2置調整,線性類比 章節14.更改輸入信	體、線性類比信號時、需作內 2信號也需重新校正。 5號。

## 8.2 設定 SV

1.	PV 8825 SV 8880	送電後顯示畫面。	2.	PV SV	8825 0000	按 鍵 鍵數字開始閃動, 並選擇位數。
3.	₽V <b>8825</b> sv <i>0,150</i>	按 🔊 鍵、 👽 鍵調整設 定值。	4.	PV SV	8825 8850	按 <b>SET</b> 鍵,寫入新設定 值。

### 8.3 開啟自動演算

1.	PV 8825 sv 8450	送電後顯示畫面。	2.	PV <b>月日日</b> 按 SET 鍵切換至顯示 SV <b>月日</b> 00 "AT"。		
3.	PV AL	按 < 鍵,文字開始閃動。	4.	PV     戶     按     鍵、     鍵選擇       SV     965     是否執行自動演算。		
5.	PV <b>AE</b> SV <u>4</u> E5	按 SET 鍵寫入新設定值。	自重 過算 制 <u>10.</u>	自動演算開始後,AT LED燈號會亮起並輸出100%,經 過數個週期的震盪後即可獲得新的PID值,並準確控 制,演算完成後AT燈號會自動熄滅。詳細請參考章節 10.11自動演算(Auto-tuning)和啟動演算(Startup tuning)		

### 8.4 設定 PID 值

1.	PV 8825 sv 8450	送電後顯示畫面。	2.	PV         夕         按         SET         鍵3秒,進入第二           SV         月月月         層後顯示"P1",下方顯示         目前P1值。
3.	PV <b>P</b> SV 0030	按 🔍 鍵,下方數字閃爍並 選擇位數。	4.	PV <b>P</b> / 按 ↓ 鍵、 ↓ 鍵調整 SV <b>0500</b> ↓ P1值。
5.	PV <b>F</b> SV <b>500</b>	按 <b>SET</b> 鍵寫入新P1值。	依照	照相同的方法,去設定積分值(I1)和微分值(D1)。

# 8.5 設定 ON/OFF 控制

1.	PV 8825 SV 8750	送電後顯示畫面。	2.	PV     伊尔     按 SET 鍵3秒,進入第二       SV     月月月月     層後顯示"P1",下方顯示       目前P1值。     日前P1值。
3.	PV <b>P  </b> SV <u>0030</u>	按 🔍 鍵,下方文字閃爍並 選擇位數。	4.	PV <b>₽</b> 1 sv <b>0000</b> # <sup></sup> <sup>2</sup> <sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>0</sup> <sup>0</sup> <sup>0</sup>
5.	PV <b>7</b> 7 sv 00	按 SET 鍵寫入新P1值。	6.	PV <b>升与了</b> 按 SET 鍵切換至顯示 SV <b>AAA</b> "HYS1"。
7.	pv <b>H551</b> sv 8877	按 鍵 鍵,下方文字閃爍並 選擇位數。	8.	PV <b>// / / / / / / / / / / / / / / / / / </b>
9.	PV <b>H95</b> 7 SV 8878	按 <b>SET</b> 鍵寫入新 <b>HYS1</b> 值。	加 PV PV 冷谷 PV PV	熱模式_公式: / ≥ (SV + HYS1) → OUT1 OFF / ≤ (SV - HYS1) → OUT1 ON 卻模式_公式: / ≥ (SV + HYS1) → OUT1 ON / ≤ (SV - HYS1) → OUT1 OFF

### 8.6 設定警報模式

1.	PV 8825 SV 8882	送電後顯示畫面。	2.	PV SV	ן קרון 82	按 SET 鍵+
3.	PV <b>7/ 7 /</b> SV 7/ //	按 <b>SET</b> 鍵切換至顯示 "ALD1"。	4.	PV SV	AL A T K	按 < 鍵,下方數字閃爍 並選擇位數。
5.	PV <b>HLG</b> SV <b>HLG</b>	按 🔊 鍵、 💟 鍵調整設 定值。	6.	PV SV	RL d 1 12	按 <b>SET</b> 鍵寫入新ALD1 值。 ※詳細請參考章節 <u>11.1警報</u> <u>模式對照表</u> 。

# **8.7** 設定警報值

1.	PV 825 sv 880	送電後顯示畫面。	2.	PV <b>AL</b> SV <b>D</b>	按 SET 鍵切換至顯示 "AL1"。
3.	PV <b>ALI</b> SV 0000-	按 🔍 鍵,下方數字閃爍並 選擇位數。	4.	PV <b>AL</b> SV DDZD	按 defined and a set of the set o
5.	PV <b>AL</b> SV 0020	按 SET 鍵寫入新AL1值。			

8.8 手動模式選擇

1.	PV 8825 SV 8450	送電後顯示畫面。	2.	PV ///// 按AM 鍵2秒。 SV ////////////////////////////////////
3.	PV 225 sv 0000	按 🔍 鍵,下方文字閃爍並 選擇位數。	4.	PV 225 按 鍵、 鍵調整 SV 2500 設定值。
5.	PV <b>1111</b> sv <b>500</b>	按 SET 鍵寫入新設定值。	當方 當方	《手動模式且OUTL=100.0,output=100.0%連續輸出。 《手動模式且OUTL=20.0,output=20.0%連續輸出。

### 9. 各階層參數流程説明

### 9.1 階層操作方式

- LEVEL 1 跳至 LEVEL 2 持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可進入 LEVEL 2
- LEVEL 1 跳至 LEVEL 3 持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可進入 LEVEL 3
- LEVEL 2 跳回 LEVEL 1 持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可回到 LEVEL 1
- LEVEL 2 跳至 LEVEL 3 持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可進入 LEVEL 3
- LEVEL 2 跳至 LEVEL 4 進入 LEVEL 2 後按 SET 鍵開始搜尋參數 LCK 找到參數 LCK 後將其修改為 1111 接著持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可進入 LEVEL 4
- LEVEL 3 跳回 LEVEL 1 持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可回到 LEVEL 1
- LEVEL 3 跳回 LEVEL 2 持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可進入 LEVEL 2
- LEVEL 4 跳回 LEVEL 1 持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可回到 LEVEL 1
- 9. <u>LEVEL 4 跳回 LEVEL 2</u> 持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可進入 LEVEL 2



※:60 秒內未按任何鍵,自動回到 LEVEL 1 (用戶層),顯示 PV/SV

### 9.3 LCK 可進出層別表

LCK 提供了參數保護功能,可避免第一線的操作人員誤觸或修改到重要參數。 反之,當參數無法修改的時候,請確認 LCK 的設定值是在那一個 LEVEL 層別,再做變更。

		LE	VEL		説明		
LCK	Level_1 USER 層	Level_2 PID 層	Level_3 INPUT 層	Level_4 SET 層			
0000	O	0	O	Х	Level1、Level2、Level3 所有參數皆可修改(出廠預設值)		
1111	O	0	Х	Ø	Level1、Level2、Level4 所有參數皆可修改		
0 100	O	0	Х	Х	Level1、Level2 所有參數皆可修改		
0110	O	0	Х	Х	僅可修改 Level1, LCK 的參數		
000 (	O	O	Х	Х	僅可修改 SV, LCK		
0 10 1	O	0	Х	Х	僅可修改 LCK		
其他值	O	0	O	Х	跳躍至其他階層後,LCK 自動恢復為 0000		

◎ : 可進入 X: 不可進入



※: 60 秒內未按任何鍵,自動回到 LEVEL 1 (用戶層),顯示 PV/SV

### 9.5 LEVEL\_1 參數

盆曲	LED 顯示	内容	範圍		加払店	雨二個時
			最大值	最小值	彻ជ但	<b>組</b> 示//急胞
PV		輸入程序值	USPL	LSPL		
SV		輸入目標設定值	USPL	LSPL	0	
OUTL	8888	操作量高點限制 當 PID 增益>OUTL 時會以 OUTL 的值做為輸出量	100.0	0.0	100.0	SET1.1
AT	8 <b>8</b> 88.	自動演算啟動/停止 0:NO (PID 控制) 1:YES (執行自動演算) 2:PR.TU (啟動演算,開機後執行一次) 3:PRTU (啟動演算,每次開機後都會執行)	PRTU	NO	NO	SET1.2
*AL1	BBBB	第一組警報設定值 詳細説明請參考章節 <u>11 警報動作説明</u>	USPL	-1999	1.0	SET1.3
SOAK	SBBB	第一組警報持温時間 時間格式: 小時.分	99.59	0.00	0.10	ALD1=10 or ALD1=19
HBAC	<i>8682</i>	HBA 斷線電流設定值 上顯示器顯示電流值 下顯示器顯示斷線電流設定值 單位:安培(A)	100.0	0.0	1.0	INP2=4 & ALD1=9
*AL2	8882.	第二組警報設定值 詳細説明請參考章節 <u>11 警報動作説明</u>	USPL	-1999	1.0	SET1.4
HBAC	R682	HBA 斷線電流設定值 上顯示器顯示電流值 下顯示器顯示斷線電流設定值 單位:安培(A)	100.0	0.0	1.0	INP2=4 & ALD2=9
SOAK	5888.	第二組警報持温時間 時間格式: 小時.分	99.59	0.00	0.10	ALD2=10 or ALD2=19
*AL3	8883.	第三組警報設定值 詳細説明請參考章節 <u>11 警報動作説明</u>	USPL	-1999	1.0	SET2.1
SOAK	5888.	第三組警報持温時間 時間格式: 小時.分	99.59	0.00	0.10	ALD3=10
RAMP	88 <u>9</u> 8	升降温斜率 SV 每分鐘的變化量 格式: XX.XX ℃/分 詳細説明請參考章節 <u>10.7 單段升温+持温計</u> <u>時</u>	99.99	-19.99	10.00	ALD3=9 & SET2.1
RATE	EBEE	SV 衰減常數 RATE SV=SV x (RATE/9999) 詳細説明請參考章節 <u>10.9 子母錶通訊</u>	9999	0	9999	SET2.1 & SET0.2

\* 根據設定條件的不同自動選擇對應的顯示模式

EX1:當警報 1 做為 HBA 時(ALD1= 09),第一組警報設定值會由原本的 AL1 變成 HBAC 顯示 EX2:當警報 2 做為持温計時(ALD2= 19),第二組警報設定值會由原本的 AL2 變成 SOAK 顯示 EX3:當警報 3 做為升温斜率時(ALD3= 09),第三組警報設定值會由原本的 AL3 變成 RAMP 顯示



※ 60 秒內未按任何鍵,自動回到 LEVEL 1 (用戶層),顯示 PV/SV

# 9.7 LEVEL\_2 參數

<b>益</b> 動	LED 顯示	內容	範圍		加払店	<u>厨</u> 二/座萨
<u> </u>			最大值	最小值	加加加加	線小小急艇
P1	8833.	第一組比例帶設定值 0.0:ON/OFF 控制 其他值:比例帶設定值	200.0	0.0	3.0	
11	8.8.3.9.	第一組積分時間設定值 0:關閉積分功能 其他值:積分時間設定值	3600	0	240	
D1	8 <b>8</b> 33.	第一組微分時間設定值 0:關閉微分功能 其他值:微分時間設定值	900	0	60	
AT.VL	BEBE	自動演算偏移量 控制器會在(SV+AT.VL)的設定點做自動演算	100.0	-100.0	0.0	
CYT1	ESEA	第一組控制週期時間 0:線性信號 1:SSR驅動 2~150:繼電器輸出	150	0	10	
HYS1	8552	<ul> <li>第一組 ON/OFF 控制遲滯調整</li> <li>(當 P1 = 0.0 時,才會顯示)</li> <li>加熱模式公式:</li> <li>PV ≥ (SV + HYS1) → OUT1 OFF</li> <li>PV ≤ (SV - HYS1) → OUT1 ON</li> <li>冷卻模式_公式:</li> <li>PV ≥ (SV + HYS1) → OUT1 ON</li> <li>PV ≤ (SV - HYS1) → OUT1 OFF</li> </ul>	100.0	-100.0	1.0	P1 = 0.0
P2	8828.	第二組比例帶設定值 0:ON/OFF 控制 其他值:比例帶設定值	200.0	0.0	3.0	OUTY = 1
12	8.8 <b>2</b> 8.	第二組積分時間設定值 0:關閉積分功能 其他值:積分時間設定值	3600	0	240	OUTY = 1
D2	8828.	第二組微分時間設定值 0:關閉微分功能 其他值:微分時間設定值	900	0	60	OUTY = 1
CYT2	<i>E382</i>	第二組控制週期時間 0:線性信號 1:SSR驅動 2~150:繼電器輸出	150	0	10	OUTY = 1
HYS2	8952	ON/OFF 控制遲滯調整 (當 P2= 0.0 時,才會顯示)	100.0	-100.0	1.0	P2 = 0.0
GAP1	<u>BBBB</u>	第一組輸出(加熱)間隙(雙輸出時才須設定) PV ≤ (SV - GAP1) → OUT1 ON	1000	-1000	0	OUTY = 1
GAP2	<i>6882</i>	第二組輸出(冷卻)間隙(雙輸出時才須設定) PV ≥ (SV + GAP2) → OUT2 ON	1000	-1000	0	OUTY = 1
LCK	BEEE	階層/功能鎖定,請見 LCK 定義表 ( <u>詳細請參考章節 9.3</u> )	1111	0000	0000	



### 9.9 LEVEL\_3 參數

參數	LED 顯示	內容	範圍		加払店	厨 <u>一</u> /座萨
			最大值	最小值		親小小总蔵
INP1	ANRA	輸入類型選擇,詳細請參考 <u>章節3輸入類別</u> 一 <u>覽表</u> ,修改此參數會將以下參數重置 USPL/LSPL	AN4	K1	K1	
ANL1	RABA	主輸入線性類比信號低點校正 ( <u>詳細請參考章節 14.4</u> )	9999	-1999	0	SET2.2
ANH1	BBBA	主輸入線性類比信號高點校正 ( <u>詳細請參考章節 14.4</u> ) (十六進位表示)	0x7FFF	0x0000	0x5FFF	SET2.2
DP	8 <b>88</b> 8.	小數點位置調整 (只對 INP1= AN1~AN4 時有效) 0 : 0000 1 : 000.0 2 : 00.00 3 : 0.000	0.000	0000	000.0	SET2.2

### 9.9 LEVEL\_3 參數

<b> </b>	LED 顯示	內容	範圍		初始店	<b>昭二/</b> 雁荷
学致			最大值	最小值	17/1 外口 1日	線小小急艇
LSPL	8588	輸入量程最低點限制 (只對 INP1= K1~PT3 有效)	9999	-1999		SET2.3
USPL	8588	輸入量程最高點限制 (只對 INP1= K1~PT3 有效)	9999	-1999		SET2.3
ANL2	RAEZ.	副輸入線性類比信號低點校正	9999	-1999	0	SET2.4
ANH2	AAB2	副輸入線性類比信號高點校正 (十六進位表示)	0x7FFF	0x0000	0x5FFF	SET2.4
ALD1	BEB I	第一組警報動作模式 ( <u>請參考章節 11.1 警報模式</u> )	19	0	11	SET3.1
ALT1	BEE I	第一組警報延遲計時器 0.00:警報閃爍動作 99.59:警報持續動作 0.01~99.58:警報延遲動作時間 時間格式:分.秒	99.59	0.00	99.59	SET3.2
ALD2	<i>8682</i>	第二組警報動作模式 ( <u>請參考章節 11.1 警報模式</u> )	19	0	0	SET3.3
ALT2	REE2	第二組警報延遲計時器 0.00:警報閃爍動作 99.59:警報持續動作 0.01~99.58:警報延遲動作時間 時間格式:分.秒	99.59	0.00	99.59	SET3.4
ALD3	<i>8683</i>	第三組警報動作模式 ( <u>請參考章節 11.1 警報模式</u> )	18	0	0	SET4.1
ALT3	REE3	第三組警報延遲計時器 0.00:警報閃爍動作 99.59:警報持續動作 0.01~99.58:警報延遲動作時間 時間格式:分.秒	99.59	0.00	99.59	SET4.2
HYSA	8558	警報遲滯調整	999.9	-199.9	1.0	SET4.3
CLO1	EEBI	第一組輸出線性信號低點校正 ( <u>詳細請參考章節 13.5</u> )	9999	0	0	SET4.4
CHO1	erer	第一組輸出線性信號高點校正 ( <u>詳細請參考章節 13.5</u> )	9999	0	3600	SET4.4
CLO2	<i>8882</i>	第二組輸出線性信號低點校正	9999	0	0	SET5.1
CHO2	<i>E882</i>	第二組輸出線性信號高點校正	9999	0	3600	SET5.1
CLO3	6683	再傳送輸出低點校正	9999	0	0	SET5.2
CHO3	8883	再傳送輸出高點校正	9999	0	3600	SET5.2
RUCY	<i>8889</i>	馬達閥門運轉時間 時間單位: 秒 <u>詳細説明請參考章節 10.6</u>	150	5	5	SET5.3
WAIT	GRAE.	程式執行等待温度 0:程式執行時不等待 PV 温度 其它值:當 PV= SV-WAIT,程式跳至下一段 詳細説明請參考章節 12	100.0	0	0	SET5.3
# 9.9 LEVEL\_3 參數

众事	니다 顯구	中南	範	圍	初始店	顯 <del>云</del> /隱藏	
参数	LED 網小	内谷	最大值	最小值	初始值	線小小急減	
SETA	SEEB	警報特殊功能設定 (詳細請參考章節 11.2)	1111	0000	0000	SET5.3	
PSL	8 <b>85</b> 8	通訊協定 0 : TAIE 1 : RTU 詳細説明請參考通訊操作手冊	RTU	TAIE	RTU	SET5.4	
BITS	8385	通訊資料格式 0: O_81 (parity bit=odd, stop bit=1) 1: O_82 (parity bit=odd, stop bit=2) 2: E_81 (parity bit=even, stop bit=1) 3: E_82 (parity bit=even, stop bit=2) 4: N_81 (parity bit=none, stop bit=1) 5: N_82 (parity bit=none, stop bit=2)	N_82	O_81	O_81	SET5.4	
IDNO	3888	通訊機號	254	0	1	SET5.4	
BAUD	BRD8	通訊速率(鮑率) 0:24(2400) 1:48(4800) 2:96(9600) 3:192(19200) 4:384(38400) 5:576(57600) 6:1152(115200) bps	1152	24	384	SET5.4	
SVOS	5985	SV 補償	100.0	-100.0	0	SET6.1	
PVOS	8985	PV 偏置(零點調整) PV = PV x (PVOH / 5000) + PVOS	199.9	-199.9	0	SET6.2	
UNIT	OB3E.	<ul> <li>感測器輸入單位,修改此參數會將參數</li> <li>USPL&amp;LSPL 重置以符合輸入類型一覽表</li> <li>(章節 3)</li> <li>0: °C</li> <li>1: °F</li> <li>2: U(僅於 INP1 = AN1~AN4 時顯示,無法 更動)</li> </ul>	2	0		SET6.3	
PVFT	8988	輸入濾波常數 數值越小 PV 反應越靈敏 單位:秒	10.00	0.01	2.00	SET6.4	
PV2	892	馬達閥門位置監控	100.0	0.0		OUTY=2 & SET7.1	
OUD	8888	控制模式選擇 0 : HEAT (加熱模式) 1 : COOL (冷卻模式)	COOL	HEAT	HEAT	SET7.2	
OPAD	ORRA.	Super SV 功能,開啟此功能可抑制衝温 0 : OFF (關閉) 1 : ON (啟動)	ON	OFF	OFF	SET7.3	
HZ	88 <u>88</u>	電源頻率 0:60HZ 1:50HZ	50HZ	60HZ	60HZ	SET7.4	



※ 60 秒內未按任何鍵,自動回到 LEVEL 1 (用戶層),顯示 PV/SV

# 9.11 LEVEL\_4 參數

<b> </b>	ᆙᇊᇔᆕ	करू	範	圍	加払店	<u>厨</u> 一/呼蔬
 		四谷	最大值	最小值	10.5471日	照小小忌服
SET1	SEEA	參數顯示/隱藏	1111	0000		
SET2	SEE2	參數顯示/隱藏	1111	0000		
SET3	SEEB.	參數顯示/隱藏	1111	0000		
SET4	SEES	參數顯示/隱藏	1111	0000		
SET5	5885	參數顯示/隱藏	1111	0000		
SET6	SEEB	參數顯示/隱藏	1111	0000		
SET7	SEE 9	參數顯示/隱藏	1111	0000		
SET8	SEEB	功能啟動/關閉	1111	0000		
SET9	5883	功能啟動/關閉	1111	0000		

# 9.11 LEVEL\_4 參數

众事	니다 厨구	南南	範	圍	加払店	顯示/隱藏	
		内谷	最大值	最小值	10.5471日		
SET0	5EE8	功能啟動/關閉	1111	0000			
INP2	3082.	<ul> <li>第二組輸入信號類型選擇</li> <li>0:無</li> <li>1:10~50mV / 4~20mA / 1~5V / 2~10V (remote SV 使用)</li> <li>2:0~50mV / 0~20mA / 0~5V / 0~10V (remote SV 使用)</li> <li>3:閥門電位計回授</li> <li>4:CT 電流輸入</li> </ul>	4	0	0		
OUTY	ODE9	<ul> <li>輸出模式設定</li> <li>0:單輸出</li> <li>1:雙輸出</li> <li>2:六線式比例馬達閥</li> <li>3:三線式比例馬達閥</li> <li>4:單相相位控制</li> </ul>	4	0	0		
PROG	8-66	可程式功能選擇 0 : OFF SV 由按鍵或通訊控制 1 : ON SV 由可程式功能產生	ON	OFF	OFF		

# 9.12 參數隱藏/顯示設定表(LEVEL\_4)



	SET1_1	0	隱藏	OUTL
		1	顯示	OUTL
	SET1 2	0	隱藏	AT
0000	3E11_2	1	顯示	AT
000 <i>0</i>	SET1_3	0	隱藏	AL1
		1	顯示	AL1
	SET1_4	0	隱藏	AL2
		1	顯示	AL2

	SET2_1	0	隱藏	AL3
		1	顯示	AL3
	SET2_2	0	隱藏	ANL1 ANH1 DP TRCL TRCH
0000		1	顯示	ANL1 ANH1 DP TRCL TRCH
90.0 <i>0</i>	SET2_3	0	隱藏	LSPL USPL
		1	顯示	LSPL USPL
	SET2_4	0	隱藏	ANL2 ANH2
		1	顯示	ANL2 ANH2

	SET3_1	0	隱藏	ALD1
		1	顯示	ALD1
	SET2 2	0	隱藏	ALT1
5883	3E13_2	1	顯示	ALT1
	SET3_3	0	隱藏	ALD2
		1	顯示	ALD2
		0	隱藏	ALT2
	SE13_4	1	顯示	ALT2

	SET4_1	0	隱藏	ALD3
		1	顯示	ALD3
	SET4 0	0	隱藏	ALT3
0000	3E14_2	1	顯示	ALT3
000.0.	SET4_3	0	隱藏	HYSA
		1	顯示	HYSA
	SET4_4	0	隱藏	CLO1 CHO1
		1	顯示	CLO1 CHO1

	SET5_1	0	隱藏	CLO2 CHO2
		1	顯示	CLO2 CHO2
	SET5_2	0	隱藏	CLO3 CHO3
0000		1	顯示	CLO3 CHO3
2000	SET5_3	0	隱藏	RUCY WAIT SETA
		1	顯示	RUCY WAIT SETA
		0	隱藏	PSL BITS IDNO BAUD W_MD
	3E15_4	1	顯示	PSL BITS IDNO BAUD W_MD

	SET6_1	0	隱藏	SVOS
		1	顯示	SVOS
	SETE 2	0	隱藏	PVOS PVOH
	3010_2	1	顯示	PVOS PVOH
0000		0	隱藏	UNIT
0.0.0.0.	SETE 2		關閉快捷層	
	3E10_3	1	顯示	UNIT
			開啟快捷層	
	SETC A	0	隱藏	PVFT
	3010_4	1	顯示	PVFT

		0	隱藏	PV2
	SE17_1	1	顯示	PV2
	SET7 0	0	隱藏	OUD
0000	3E17_2	1	顯示	OUD
000.a.	SET7_3	0	隱藏	OPAD
		1	顯示	OPAD
	SET7_4	0	隱藏	HZ
		1	顯示	HZ

	SET8_1	0	程式不重複執行			
		1	程式重複執行			
	SETO 2	0	程式執行時無電源失敗處理			
	3010_2	1	程式執行時有電源失敗處理			
0000		0	隱藏 PVST			
0.0.0.0	SET0 2		程式執行時從 0 開始			
	SE16_5	1	顯示 PVST			
			程式執行時從 PV 開始			
	SET8_4	0	隱藏 MLNB COMP OFFS			
		E18_4 1	顯示 MLNB COMP OFFS			

			關閉人工線性補償
	SE19_1	1	開啟人工線性補償
	SETO 2	0	程式執行時 Timer 以"小時.分"為單位
0000	SE19_2	1	程式執行時 Timer 以"分.秒"為單位
0.0.0.0	SET0 2	0	關閉 SV 傳送輸出
SE	SE19_3	1	開啟 SV 傳送輸出
		0	關閉 PV 傳送輸出
	3619_4	1	開啟 PV 傳送輸出

	SET0_1	0	TTL 通訊模式選擇(子錶)				
		1	TTL 通訊模式選擇(母錶)				
	SETO 2	0	隱藏 RATE				
0000	3E10_2	1	顯示 RATE				
0.0.0.0		0	關閉遙控輸入(remote SV)				
	SE10_3	1	啟動遙控輸入(remote SV)				
	SETO 4	0	馬達閥門關閉使用 b 接點(預設)				
	SE10_4	1	馬達閥門關閉使用 a 接點				

# 9.13 快捷參數操作

FY/FA 控制器提供一快捷操作模式,方便使用者快速存取通訊群組、可程式群組、閥門群組內的相關參數 SET6.3 = 1 (開啟快捷層) 進入快捷層:於任意階層內按下降鍵 3 秒 離開快捷層:於快捷層內按下降鍵 3 秒



# 9.14 快捷參數

參數	ᆘᇊᇔᆕ	内容	範	圍	初始值	顯示/隱藏
	LED 無小		最大值	最小值	彻ជ但	
INP1	3883 	輸入類型選擇,詳細請參考章節 <u>3輸入類別</u> 一 <u>覽表</u> ,修改此參數會將以下參數重置 USPL/LSPL	AN4	К1	К1	
RUCY	8889	馬達閥門運轉時間 時間單位: 秒 <u>詳細説明請參考章節 10.6</u>	150	5	5	OUTY = 2或3
CYT1	EBER	馬達閥門動作間隔時間 時間單位: 秒	10	0	5	OUTY = 2 或 3
HYSM	<i>8952</i>	馬達閥門修正動作百分比 單位: %	5.0	0.0	1.0	OUTY = 2 或 3
HYS1	8953	馬達閥門修正動程百分比 單位: %	HYSM	0.0	0.5	OUTY = 2 或 3

# 9.14 快捷參數

益曲	ᆘᇊᇔᆕ	内容	範圍		初始值	顯示/隱藏
<i>参数</i>	LED 惡小	四谷	最大值	最小值	10.19月1日	親小小总蔵
PMAC	8988	馬達閥門位置自動校正 0:OFF 停止閥門自動校正 1:ON 啟動閥門自動校正 2:E_PB 閥門位置由外部按鈕決定	E_PB	OFF	OFF	OUTY=2
RH.TC	EBEE	除濕温度 若 PV 低於除濕温度,操作量會以除濕功率來 輸出 詳細説明請參考章節 10.5	200.0	0.0	125.0	
RH.PO	EBB8	除濕功率 0:OFF 不使用除濕功能 其它值:0.1~100.0 低於除濕温度的操作量 <u>詳細説明請參考章節 10.5</u>	100.0	OFF	OFF	
RH.TM	<i>8882</i>	除濕時間 時間格式:分.秒	99.59	0.00	15.00	
OPFT	oPEE	輸出濾波常數 數值越小輸出反應越靈敏	10.00	0.10	2.00	
PV2	892	馬達閥門位置監控	100.0	0.0		OUTY=2 & SET7.1
MOLH	2628	主輸出操作量高點限制 當 PID 增益>MOLH 時會以 MOLH 的值做為輸出量	100.0	0.0	100.0	
MOLL	2622	主輸出操作量低點限制 當 PID 增益 <moll moll<br="" 時會以="">的值做為輸出量</moll>	100.0	0.0	0.0	
PSL	8858	通訊協定 0 : TAIE 1 : RTU 詳細説明請參考通訊操作手冊	RTU	TAIE	RTU	SET5.4
BITS	<i>66</i> 25	通訊資料格式 0: O_81 (parity bit=odd, stop bit=1) 1: O_82 (parity bit=odd, stop bit=2) 2: E_81 (parity bit=even, stop bit=1) 3: E_82 (parity bit=even, stop bit=2) 4: N_81 (parity bit=none, stop bit=1) 5: N_82 (parity bit=none, stop bit=2)	N_82	O_81	O_81	SET5.4
IDNO		通訊機號	254	0	1	SET5.4
BAUD	ERUB	通訊速率(鮑率) 0:24(2400) 1:48(4800) 2:96(9600) 3:192(19200) 4:384(38400) 5:576(57600) 6:1152(115200) bps	1152	24	384	SET5.4
W_MD	8898	記憶體(EEPROM)保護致能 0: OFF 通訊寫入只寫 CPU RAM 1: ON 通訊寫入同時寫 CPU RAM 和 EEPROM ※ 此參數僅可由手動設定,不可由通訊修改	ON	OFF	ON	SET5.4
MLNB	9686	人工線性化段數選擇 TRIP:脱離人工線性化參數設定 1~10:人工線性段數設定 詳細説明請參考章節 10.10	10	TRIP	TRIP	SET8.4

# 9.14 快捷參數

金串	니다 厨구	<del>م</del>	範	圍	河44店	厨子//窖蔬
<i>参                                    </i>	LED 熱小		最大值	最小值	彻ជ但	線小小急減
COMP	<i>E838</i>	人工線性化比較量	USPL	LSPL	LSPL	SET8.4
OFFS	oFF5	人工線性化偏移量	150.0	-150.0	0.0	SET8.4
HBOP	HBBR	HBA斷線輸出量設定值	100.0	0.0	90.0	INP2=4 & ALD1=9
TRCL	EEEE	主輸入 TC/RTD 低點校正	9999	0	0	SET2.2
TRCH	EFER	主輸入 TC/RTD 高點校正	7FFF	0	5FFF	SET2.2
TP_K	EBBE	參數保留	100.0	10.0	15.0	PROG = ON
PVOH	<u>8268</u>	PV 比率(倍率調整) PV = PV x (PVOH / 5000) + PVOS	9999	0	5000	SET6.2
PVST	8258	程式執行起始值位置 0:FULT 程式從當前 PV 值開始執行,執行第 一段全部的時間 1:CUTT 程式從當前 PV 值開始執行,根據 PV 與第一段 SV 的差距,自動扣時	CUTT	FULT	FULT	SET8.3
MV.SF	<i>88.58</i>	<ul> <li>輸入線性類比信號特殊功能</li> <li>0:NONE (無)</li> <li>1:SQUA (輸入量平方)</li> <li>2:ROOT (輸入量開根號)</li> <li>3:REVE (輸入量逆向)</li> <li>4:SQ.RE (輸入量平方逆向)</li> <li>5:RO.RE (輸入量開根號逆向)</li> </ul>	RO.RE	NONE	NONE	INP1= AN1~AN4

# 10. 功能説明

# 10.1 PV 補償

概述

FY/FA 系列控制器於校正輸入方面提供 2 種方式, PV 偏置(PVOS)與 PV 比率(PVOH),用以校正控制器與傳感器間的偏差或 控制器間的 PV 差異。

### 功能示意圖



#### 相關參數

<b> </b>	数 LED 顯示 內容		範圍		加払店	陛國	顯示/隱藏
少安		四谷	最大值最小值	最小值		阳眉	照力で見ます。
PVOS	8985	PV 偏置(零點調整) PV = PV x (PVOH / 5000) + PVOS	199.9	-199.9	0	Level 3	SET6.2
PVOH	P26R	PV 比率(倍率調整) PV = PV x (PVOH / 5000) + PVOS	9999	0	5000	快捷	SET6.2

範例 **1** 

以 PV 偏置(PVOS)進行補正:

用兩台控制器測定了相同種類負載的温度時,根據傳感器各自的特性量測值分別顯示為

Controller A : 200°C Controller B : 195°C

顯示如上時, Controller B 以 PV 偏置(PVOS)進行補正,需在 PVOS 參數值加以+5℃ 的補正值,顯示值將變為 200℃, 和 Controller A 一致,但 0℃ 時 Controller B 會顯示為 5℃。

參數設定

Level	參數名稱	參數設定值	説明
4	SET6.2	1	顯示 PVOS / PVOH
3	PVOS	5	將 PV 補正+5°C
快捷	PVOH	5000	PV 比率無調整

範例 2

以 PV 比率(PVOH)進行補正:

用兩台控制器測定了相同種類負載的温度時,根據傳感器各自的特性量測值分別顯示為

Controller A : 200°C Controller B : 195°C

顯示如上時,若 Controller B 以 PV 比率(PVOH)進行補正,則在 PVOH 參數值調整至顯示為 200°C 為止, ,和 Controller A 一致,0°C 時 Controller B 會顯示為 0°C。

參數設定

Level	參數名稱	參數設定值	説明				
4	SET6.2	1	顯示 PVOS / PVOH				
3	PVOS	0	PV 偏置無調整				
快捷	PVOH	5129	PV比率=(5129/5000)=1.0258				

# 10.2 再傳送(Transmission)説明

概述

FY/FA 系列控制器再傳送功能可將 SV 或 PV 的數位值,以類比信號方式根據設定好的範圍傳送至外部設備 (EX:PLC AI 模組、變頻器等)。再傳送輸出信號可選擇: 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V

功能示意圖



#### 相關參數

參數	니다 厨구	內容	範圍		勿私店	いである	题/呼蔬
	LED 熟い		最大值	最小值		)伯/晋	照コマは影
SET9.3	<i>5889</i>	0:關閉再傳送輸出 1:SV 傳送輸出	1	0	0	Level 4	
SET9.4	5883	0:關閉再傳送輸出 1:PV 傳送輸出	1	0	0	Level 4	
CLO3	<i>EE83</i>	再傳送輸出低點校正	9999	0	0	Level 3	SET5.2
CHO3	<i>E883</i>	再傳送輸出高點校正	9999	0	3600	Level 3	SET5.2

範例

假設輸入範圍(LSPL & USPL 設定)= -50.0~600.0

當 PV 值在-50.0~600.0 之間,再傳送信號依據 PV 值,呈現線性輸出類比信號

當 PV 值小於-50.0 時,再傳送信號保持為 4mA

當 PV 值大於 600.0 時,再傳送信號保持為 20mA

參數設定

Level	參數名稱	參數設定值	説明
3	SET9.4	1	再傳送 PV 程序值
3	CLO3	3133	再傳送信號低點校正值(每台校正參數皆不同)
3	CHO3	3508	再傳送信號高點校正值(每台校正參數皆不同)



注意事項

- 1. 欲訂購 TRS 功能請先確認再傳送輸出信號類別以及再傳送信號範圍
- 2. 使用者可依據參數 SET9.3 和 SET9.4 來選擇欲傳送的信號源,出廠預設為再傳送 PV 模式
- 3. CLO3 & CHO3 為再傳送信號之校正參數,出廠前已校正完畢,請勿更動此參數值
- 4. 使用者只需設定 SET9.3 或 SET9.4,其餘參數出廠前已校正完畢,請勿任意更動參數值

# 10.3 遙控輸入(Remote SV)説明

### 概述

Remote SV 的功能為外部設備(EX:PLC AO 模組、傳送器)所產生的類比信號(4~20mA 或 0~10V)輸入至控制器 的 Remote SV 端子,藉由預先設定好的範圍來改變 SV 值的大小。 Remote SV 信號可選擇:4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10 V, 1~5 V, 2~10V

#### 功能示意圖



#### 相關參數

<b>益</b> 動	니다 厨구	市家	範圍		流ん店	階層	顯示/隱藏
	LED 照小	内谷	最大值 最小值		17/194718		
SET0.3	<i>5888</i>	0:關閉遙控輸入 1:啟動遙控輸入	1	0	0	Level 4	
INP2	<i>3082</i>	<ul> <li>第二組輸入信號類型選擇</li> <li>0:無</li> <li>1:10~50mV/ 4~20mA/ 1~5V/ 2~10V (remote SV 使用)</li> <li>2:0~50mV/ 0~20mA/ 0~5V/ 0~10V (remote SV 使用)</li> <li>3:閥門電位計回授</li> <li>4:CT 電流輸入</li> </ul>	4	0	0	Level 4	
ANL2	RAL 2	副輸入線性類比信號低點校正	9999	-1999	0	Level 3	SET2.4
ANH2	AAB2	副輸入線性類比信號高點校正 (十六進位表示)	0x7FFF	0x0000	0x5FFF	Level 3	SET2.4

範例 假設輸入信號為 K1,其範圍=-50.0~600.0,當一外部類比信號輸入至 Remote SV 端子時該信號會依據範圍 呈現線性顯示於 SV 參數

當信號輸入值小於 2.4 mA 時, PV 位置顯示 nnn2,表示 Remote SV 的信號低於下限值 當信號輸入值大於 21.6 mA 時, PV 位置顯示 uuu2,表示 Remote SV 的信號高於上限值



參數設定

Level	參數名稱	參數設定值	説明
4	SET0.3	1	啟動 Remote SV 功能
4	INP2	1	Remote SV 輸入信號為 4~20mA
3	ANL2	744	Remote SV 信號低點校正值(每台校正參數皆不同)
3	ANH2	0x657C	Remote SV 信號高點校正值(每台校正參數皆不同)

注意事項

1. 欲訂購 Remote SV 功能請先確認信號類別以及 Remote SV 輸入範圍

2. 修改參數 INP1 & UNIT 會重置輸入範圍

3. ANL2 & ANH2 為 Remote SV 的校正參數,出廠前已校正完畢,請勿任意更動此參數值

# 10.4 加熱器斷線警報(HBA)説明

### 概述

HBA (Heater-Break-Alarm)功能為量測加熱器電流並將量測到的電流值顯示在參數 HBAC 上,可隨時監控加熱器狀態, 當檢知到加熱器斷線或加熱器電流異常減少時,可即時輸出一個警報訊息來通知使用者。

功能示意圖



Electric furnace

#### 相關參數

參數  LED	니다 顯子	市家	範圍		加払店	いたの	<u>顕于</u> /呼薩
		四谷	最大值	最小值		阳眉	照りいる咸
*HBAC	ABAE	HBA 斷線電流設定值 上顯示器顯示電流值 下顯示器顯示斷線電流設定值 單位:安培(A)	100.0	0.0	1.0	Level 1	INP2=4 & ALD1=9
HBOP	KboP	HBA 斷線輸出量設定值	100.0	0.0	90.0	快捷	INP2=4 & ALD1=9

\*當設定 ALD1=9 和 INP2=4 時,原本的 AL1 會變成 HBAC 顯示

#### HBA 動作條件

1. 加熱器電流小於 HBAC 的設定值

2. OUT1 的輸出量超過 HBOP 的設定值

3. 上列 **1 & 2** 的條件都成立並持續超過 **20** 秒

參數設定

Level	參數名稱	參數設定值	説明
1	HBAC	1.0 HBA 動作電流設定值(單位:A)	
快捷	HBOP	90.0	當輸出量超過 90.0%時,HBA 條件(2)成立
4	INP2	4	CT 電流輸入
3	ALD1	9	HBA 警報
3	ANL2	-12	電流低點校正值(每台校正參數皆不同)
3	ANH2	0x4527 電流高點校正值(每台校正參數皆不同)	

範例

以 SSR 為控制元件的加熱系統,設定 HBAC= 1.0

- 1. 當加熱器斷線時參數 HBAC 的 PV 位置顯示 0.0
- →加熱器電流小於 HBAC=1.0 的設定值,此時滿足動作條件 1。
- 當加熱器斷線時加熱器不再加熱,PV 值與 SV 值的差距會越來越大 →OUT1 的輸出量也越來越大,最終會超過 90%(HBOP 設定值),此時滿足動作條件 2。
- 3. 當1&2的條件都成立並持續超過20秒警報1就會動作。

注意事項

- FY/FA 系列控制器之 HBA 功能可以當一般電流顯示器使用,可正確量測由 RELAY 或 SSR 為控制 輸出的加熱系統負載電流,如果使用在線性信號(mA 或 V)為控制輸出的加熱系統上(控制電力調整器) ,當相位切割時量測到的電流會有誤差
- 2. ANL2 & ANH2 為電流信號校正參數,出廠前已校正完畢,請勿更動此參數值
- 3. 使用者只需設定 HBAC 與 HBOP 這兩個參數,其餘參數出廠前已校正完畢,請勿任意更動參數值
- 4. HBA 警報可掛載在警報 1 或警報 2,出廠預設是在警報 1
- 5. CT 有兩種規格 SC 80-T & SC 100-T,請先查詢負載導線的線徑再指定所需的 CT

**CT** 規格

Item	Specifications			
Model number	SC 80-T	SC 100-T		
Turns Ratio	800:1	1000:1		
Max. continuous current	80A	100A		
Accuracy	3%	5%		
Aperture	5.9mm	12.6mm		
Dieiectric Withstanding Voltage(Hi-pot)	2500Vrms / 1 minute	4000Vrms / 1 minute		
Vibration resistance	50 HZ, 98 m/s <sup>2</sup>			
Weight	Approx. 12 g	Approx. 30 g		

Dimensions (UNIT : mm)





## 10.5 除濕功能説明

概述

FY/FA 控制器提供除濕功以保護加熱器,開機時以小功率對加熱器進行除濕,當除濕完畢才會對加熱器輸出正常功率

#### 功能示意圖



#### 相關參數

会割 IED 顯示		み交	範圍		初始店	际圈	<u>顕于</u> ()等蔬
沙女		ראניו	最大值	最小值		門百	<sup>洲只</sup> 了了12元式
RH.TC	BBBB	除濕温度 若 PV 低於除濕温度,操作量會以 除濕功率來輸出	200.0	0.0	125.0	快捷	
RH.PO	e BP a	除濕功率 0:OFF 不使用除濕功能 其他值:0.1~100.0 低於除濕温度的 操作量	100.0	OFF	OFF	快捷	
RH.TM	8888.	除濕時間 時間格式:分.秒	СОТІ	0.00	15.00	快捷	

### 範例説明

控制器開機後當 PV 未達 50°C 時以 20%的操作量來輸出,當時間超過 15 分鐘或 PV 大於 50°C,控制器才會以正常 的 PID 增益來輸出。

參數設定

Γ	Level	參數名稱	參數設定值	説明
	1	SV	100.0	目標温度
	快捷	RH.TC	50.0	PV 低於此温度執行除濕功能
Γ	快捷	RH.PO	20.0	執行除濕功能時 20%的操作量輸出
Γ	快捷	RH.TM	15.00	除濕功能執行 15 分鐘

注意事項

1. 僅限於加熱模式使用 (OUD=HEAT)

2. SV 必須大於 PV (SV>PV)

### 10.6 馬達閥控制(Motor valve)説明

概述

FY/FA 控制器的馬達閥控制是將控制輸出值轉換為電動閥控制信號,使得流體流量可變,以達到對控制對象進行温度控制之目的。

功能示意圖



功能説明

有開度回授電阻輸入時

- 1. 可自動校正閥門位置
- 2. 可以手動設定閥門開度
- 3. 當控制器檢測到回授電阻斷線時會自動切換到無回授控制模式
- 4. 可以設定閥門開度的上下限值

無開度回授電阻輸入時

- 1. 可用參數 OUTL(操作量高點限制) 來限制電動閥的最大功率相對開閥度
- 手動模式時可由上升鍵/下降鍵進行開度調整
   手動增加輸出量時:當按上升鍵增加輸出量時電動閥會往開側輸出,輸出完畢後會停止,保持當前的開度狀態
   手動減少輸出量時:當按下降鍵減少輸出量時電動閥會往閉側輸出,輸出完畢後會停止,保持當前的開度狀態

相關參數 範圍 參數 LED 顯示 內容 初始值 階層 顯示/隱藏 最大值 最小值 קייק 馬達閥門位置監控 100.0 快捷 PV2 0.0 輸出模式設定 0: 單輸出 1: 雙輸出 8869 OUTY 4 0 0 Level 4 2: 六線式比例馬達閥 3:三線式比例馬達閥 4: 單相相位控制 第二組輸入信號類型選擇 0:無 1:10~50mV/ 4~20mA/ 1~5V/ 2~10V (remote SV 使用) AAAA INP2 0 0 4 Level 4 2 : 0~50mV/ 0~20mA/ 0~5V/ 0~10V (remote SV 使用) 3: 閥門電位計回授 4:CT 電流輸入 馬達閥門位置自動校正 0: OFF 停止閥門自動校正 RBAR 快捷 PMAC E\_PB OFF OFF OUTY=2 1: ON 啟動閥門自動校正 2: E\_PB 閥門位置由外部按鈕決定 馬達閥門運轉時間 OUTY = -869 快捷 RUCY 150 5 5 時間單位: 秒 馬達閥門動作間隔時間 OUTY = EBER CYT1 10 1 5 快捷 時間單位:秒 馬達閥門修正動作百分比 R859 HYSM 5.0 0.0 1.0 快捷 單位: % 馬達閥門修正動程百分比 OUTY = *885*7 HYS1 HYSM 0 快捷 0.5 單位: %

閥門控制執行前的初始設定



1. 設定閥門白動校正

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層	
PMAC	8986	馬達閥門位置自動校正 0:OFF 停止閥門自動校正 1:ON 啟動閥門自動校正 2:E_PB 閥門位置由外部按鈕決定	OFF	快捷	

將 PMAC 設為 ON 後閥門先全閉再全開,校正結束後 PMAC 會自動恢復成 OFF,控制器會自動計算閥門運轉時間 、最低開閥位置(-1%)以及最高開閥位置(101%),執行閥門自動校正時會將閥門全開,請先確認燃料是在關閉的狀態 OUTY=2

& SET7.1

---

2或3

2或3

OUTY =

2或3

2或3

2. 設定閥門運轉時間

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
RUCY	<i>-88</i>	馬達閥門運轉時間 時間單位: 秒	5	快捷

閥門從全關到全開的運轉秒數,設定此參數時需實測或參照馬達閥銘牌上的規格,使用於無回授型閥門,請務必設定此參數, ,使用於回授型閥門執行過自動校正後控制器會自動設定此參數

### 3. 設定動作間隔時間

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層		
CYT1	EBEA	馬達閥門動作間隔時間 時間單位: 秒	5	快捷		

開閥(OUT1)或是關閥(OUT2)的動作間隔時間

EX1: 設定 CYT1=5, 若此次閥門動作執行完畢後, 控制器計算出需關閥 2 秒, 會延遲 5 秒後再執行此動作

EX2:設定 CYT1=7,若此次閥門動作執行完畢後,控制器計算出需開閥 2 秒,會延遲 7 秒後再執行此動作

4. 設定閥門修正動作百分比

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
HYSM	8959	馬達閥門修正動作百分比 單位: <b>%</b>	1.0	快捷

當閥門誤差累計到 HYSM 的設定值時控制器就會對閥門進行修正

EX1:設定 HYSM =0.5,當誤差累計到 0.5%時控制器就會驅動閥門以消除此誤差

EX2:設定 HYSM =1.0,當誤差累計到 1.0%時控制器就會驅動閥門以消除此誤差

此參數設定值越小閥門動作越頻繁,控制也會越精準,但也會影響閥門壽命,適當的 HYSM 設定值可減少閥門 動作頻率以保護閥門壽命

### 5. 設定閥門修正動程百分比

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
HYS1	8952	馬達閥門修正動程百分比 單位: %	0.5	快捷

當閥門誤差累計到 HYSM 的設定值時控制器就會驅動閥門來消除 HYS1 的設定值

EX1:設定 HYSM =0.5,HYS1 =0.3,當誤差累計到 0.5%時控制器就會驅動閥門消除 0.3%的誤差

EX2:設定 HYSM =1.0, HYS1 =0.5, 當誤差累計到 1.0%時控制器就會驅動閥門消除 0.5%的誤差

### 6. 在有開度回授電阻時限制閥門開度的上下限

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
MOLL	2022	閥門最低開度限制	0.0	快捷
MOLH	2oLH	閥門最高開度限制	100.0	快捷

EX1: 若想在有開度回授型閥門限制最小開度為全開度的 20%,可設定 MOLL=20.0

EX2: 若想在有開度回授型閥門限制最大開度為全開度的 80%,可設定 MOLH=80.0

注意事項

1. 回授型閥門在做完自動校正後最低閥門位置和最高閥門位置分別寫入 ANL2 & ANH2

- 2. 執行閥門自動校正時(PMAC=ON),請先確認燃料是在關閉的狀態
- 3. 控制器檢測到回授電阻斷線時會自動切換到無回授控制模式,且於 PV 位置出現"PMER"之訊息,修改 SV 即可 讓此訊息不再出現,但是當電源重置後此訊息會持續顯示,此用意為提醒使用者閥門回授電阻已故障,若要解除 可將 OUTY 設定為 4,使用無回授電阻模式來控制閥門
- 4. 若要將執行過自動校正的控制器用在其他的閥門系統時請先將 PMAC 設為 ON 後再切回 OFF,此時控制器會將校正參數 恢復為出廠值(ANL2=0 ANH2=1388),須經過此步驟才可使用於其他的閥門系統,否則會顯示錯誤訊息"PMER"



# 10.7 單段升温+持温計時(RAMP & SOAK)

### 概述

FY/FA 控制器提供單一段升温與持温計時功能,開機完成後 5 秒 SV 根據 RAMP 的設定值開始遞增,當滿足持温條件後控制 器會根據 SOAK 的設定值來執行持温計時,持温計時時間執行完畢,警報會根據 ALDX 設定模式來驅動或停止警報

#### 相關參數

參數 LED 顯示		山南	範圍		流ん店	叱屎	厨子/磨蔬
		内谷	最大值	最小值	初知	泊眉	親小小忌戒
SOAK (AL1)	SBBB	第一組警報持温時間 時間格式: 小時.分	99.59	0.00	0.10	Level 1	ALD1=10 or ALD1=19
SOAK (AL2)	SBRE	第二組警報持温時間 時間格式: 小時.分	99.59	0.00	0.10	Level 1	ALD2=10 or ALD2=19
SOAK (AL3)	SBRE	第三組警報持温時間 時間格式: 小時.分	99.59	0.00	0.10	Level 1	ALD3=10
RAMP (AL3)	88 <u>8</u> 8	升降温斜率 SV 每分鐘的變化量 格式: -19.99~99.99 ℃/分	99.99	-19.99	99.99	Level 1	ALD3=9

※ 當 ALD1=10 或 19 時,原本的 AL1 會變成 SOAK 顯示

當 ALD2=10 或 19 時,原本的 AL2 會變成 SOAK 顯示

當 ALD3=10 時,原本的 AL3 會變成 SOAK 顯示

當 ALD3=9 時,原本的 AL3 會變成 RAMP 顯示

參數	設定值	內容
	10 (持温計時 A)	電源啟動後,警報 ON 當 PV≥SV 持温計時開始,計時完畢警報 OFF 並結束控制輸出 (於此模式中時間格式固定為"小時.分")
ALDX	19 (持温計時 B)	電源啟動後,警報 OFF 當 PV≥SV 持温計時開始,計時完畢警報 ON 並持續控制輸出 (於此模式中時間格式固定為"小時.分")

X:1/2(可於警報1或警報2做持温計時)

範例(1)

### 單段升温+持温計時 A (ALD3=9 + ALD1=10)

系統啟動此時警報 ON,SV 每分鐘上升 5.00℃,當 PV 到達 100℃ 後開始持温 10 分鐘,持温完畢後關閉輸出與警報 OFF 參數設定

Level	參數名稱	參數設定值	説明
1	SV	100.0	目標温度值
4	SET2.1	1	顯示 AL3
4	SET4.1	1	顯示 ALD3
3	ALD1	10	使用警報 1 作為持温警報
3	ALD3	9	開啟 RAMP 功能
1	SOAK(AL1)	0.10	持温 10 分鐘
1	RAMP(AL3)	5.00	每1分鐘上升5.00°C



#### 範例(2)

#### 單段升温+持温計時 B (ALD3=9 + ALD1=19)

系統啟動此時警報 OFF, SV 每分鐘上升 5.00℃, 當 PV 到達 100℃ 後開始持温 10 分鐘, 持温完畢後警報 ON 且持續輸出 參數設定

Level	參數名稱	參數設定值	説明				
1	SV	100.0	目標温度值				
4	SET2.1	1	顯示 AL3				
4	SET4.1	1	顯示 ALD3				
3	ALD1	19	使用警報 1 作為持温警報				
3	ALD3	9	開啟 RAMP 功能				
1	SOAK(AL1)	0.10	持温 10 分鐘				
1	RAMP(AL3)	5.00	每1分鐘上升 5.00℃				



### 範例(3)

### 僅使用持温計時 A (ALD1=10)

系統啟動此時警報 ON,直接將 PV 控制在 100℃,當 PV 到達 100℃ 後開始持温 10 分鐘,持温完畢後關閉控制輸出與 警報 OFF

參數設定

Level         參數名稱         參數設定值         説明           1         SV(         100.0         日標現度信				
1 8)/ 100.0 日博泪庇佑	Level	參數名稱	參數設定值	説明
I SV 100.0 日际血反阻	1	SV	100.0	目標温度值
3         ALD1         10         使用警報1作為持温警報	3	ALD1	10	使用警報 1 作為持温警報
1 SOAK(AL1) 00.10 持温 10 分鐘	1	SOAK(AL1)	00.10	持温 10 分鐘



FY/FA 操作手册

### 範例(4)

#### 僅使用持温計時 B (ALD1=19)

系統啟動此時警報 OFF,直接將 PV 控制在 100℃,當 PV 到達 100℃ 後開始持温 10 分鐘,持温完畢後持續控制輸出與 警報 ON

參數設定

> 2010000			
Level	參數名稱	參數設定值	説明
1	SV	100.0	目標温度值
3	ALD1	19	使用警報 1 作為持温警報
1	SOAK(AL1)	00.10	持温 10 分鐘



# 10.8 使用比例控制説明

概述

比例控制是一種最簡單的控制方式。控制器的輸出與輸入誤差信號成比例關係,本章説明相關參數該如何設定

功能示意圖



#### 相關參數

參數 LED 顯	ᆘᇊᇔᆕ	д	範圍		刘弘/古	心下	厨/座萨
		内谷	最大值	最小值	初知祖	泊厝	照コマは悪
SV		輸入目標設定值	USPL	LSPL		Level 1	
P1	<i>1933.</i>	第一組比例帶設定值 0.0:ON/OFF 控制 其他值:比例帶設定值	200.0	0.0	3.0	Level 2	
OUD	8888	控制模式選擇 0 : HEAT (加熱模式) 1 : COOL (冷卻模式)	COOL	HEAT	HEAT	Level 3	SET7.2

設定步驟

1. 模式選擇

2. 決定比例帶範圍

3. 設定 SV, SV=(比例帶最大值+比例帶最小值)/2

4. 全範圍值=(範圍最大值-範圍最小值)

5. 計算 P 值= ((比例帶最大值-比例帶最小值) / 全範圍值) x 100

範例 **1** 

INP1= K1(-50.0~600.0) 當 PV 於 90.0~100.0 範圍內呈現比例輸出, SV=? P=?



1. 模式選擇 OUD= HEAT(加熱模式)

2. 比例帶範圍→ 90.0~100.0

3. SV=(比例帶最大值+比例帶最小值)/2

→ (100.0 + 90.0) / 2 = 95.0(比例帶中點)

4. 全範圍值= (範圍最大值-範圍最小值) → 600.0 - (-50.0) = 650.0

5. P= ((比例帶最大值-比例帶最小值) / 全範圍值) x 100 → ((100.0-90.0) / 650.0) x 100 = 1.5384(約 1.5) INP1= AN4(0.0~100.0) 當 PV 於 0.0~100.0 範圍內呈現比例輸出, SV=? P=?



- 1. 模式選擇 OUD= COOL(冷卻模式)
- 2. 比例帶範圍→ 0.0~100.0
- 3. SV= (比例帶最大值+比例帶最小值) / 2 → (100.0 + 0.0) / 2 = 50.0(比例帶中點)
- 4. 全範圍值= (範圍最大值-範圍最小值)
   → 100.0 -(0.0) = 100.0
- 5. P= ((比例帶最大值-比例帶最小值) / 全範圍值) x 100 → ((100.0-0.0) / 100.0) x 100 = 100

注意事項

- 1. 僅使用比例控制時需將 I1 與 D1 值都設為 0
- 2. 全範圍請參考章節 3 輸入範圍一覽表
- 3. 僅使用比例控制最終會存在一穩態誤差

## 10.9 子母錶通訊

概述

將母錶 SV 以數位方式傳送至所有子錶上的 SV,以達到所有子錶 SV 均可一致之功能

接線圖



#### 相關參數

会中の	ᆘᇊᄪᆕ	۵	範	圍	知44/古	化网	顯示/隱藏
鈔数		内谷	最大值	最小值	彻如祖	1917篇	親小小总蔵
RATE	r AEE	SV 衰減常數 RATE SV=SV x (RATE/9999)	9999	0	9999	Level 1	SET2.1 & SET0.2
PSL	8858	通訊協定 0 : TAIE 1 : RTU 詳細説明請參考通訊操作手冊	RTU	TAIE	TAIE	Level 3	SET5.4
BITS	8785	通訊資料格式 0: O_81 (parity bit=odd, stop bit=1) 1: O_82 (parity bit=odd, stop bit=2) 2: E_81 (parity bit=even, stop bit=1) 3: E_82 (parity bit=even, stop bit=2) 4: N_81 (parity bit=none, stop bit=1) 5: N_82 (parity bit=none, stop bit=2)	N_82	O_81	O_81	Level 3	SET5.4
IDNO	ההר ה ההת	通訊機號	254	0	1	Level 3	SET5.4
BAUD	6808	通訊速率(鮑率) 0:24(2400) 1:48(4800) 2:96(9600) 3:192(19200) 4:384(38400) 5:576(57600) 6:1152(115200) bps	1152	24	96	Level 3	SET5.4
SET0.1	5668	0 : TTL 通訊模式選擇(子錶) 1 : TTL 通訊模式選擇(母錶)	1	0	0	Level 4	
SET0.2	<i>5660</i>	0 : RATE 隱藏 1 : RATE 顯示	1	0	0	Level 4	

母錶設定步驟

- 1. 設定 IDNO= 0、PSL= TAIE
- 2. 設定 BITS= O\_81、BAUD= 96
- 3. 設定 SET0.1= 1
- 4. 設定 SET0.2= 0
- 5. 完成以上步驟後,母錶即開始向子錶傳輸 SV

子錶設定步驟

- 1. 設定 IDNO= 1、PSL= TAIE
- 2. 設定 BITS= O\_81、BAUD= 96
- 3. 設定 SET0.1= 0
- 4. 設定 SET0.2= 1
- 5. 設定 RATE= 9999
- 6. 完成以上步驟後,子錶即開始接收母錶的 SV

注意事項

1. 加裝子母錶通訊功能後,無法再加裝 RS-485 通訊

2. 子母錶通訊僅可使用在 TAIE 通訊協定(PSL= TAIE)

3. 母錶不使用 RATE 參數,若要衰減子錶接收到的 SV,請調整子錶端的 RATE 參數即可

4. 一台母錶最多可帶 10 台子錶, 錶與錶間的配線請勿超過 1 公尺

# 10.10 人工線性(Piece Linear) 輸入補償説明

概述

當類比輸入信號源為非線性時,使用者可利用人工線性方式進行補正,非線性信號經過此功能的補正後可呈現線性

#### 相關參數

<i>会</i> 割 IED 顯示		市家	範圍		加払店	心思	厨子/呼哧
学安风		的谷	最大值	最小值		阳眉	照りいる成
MLNB	8888	人工線性化段數選擇 TRIP:脱離人工線性化參數設定 1~10:人工線性段數設定	10	TRIP	TRIP	快捷	SET8.4
COMP	8888	人工線性化比較量	USPL	LSPL	LSPL	快捷	SET8.4
OFFS	8885	人工線性化偏移量	150.0	-150.0	0.0	快捷	SET8.4
SET8.4	<i>5888</i>	0 : MLNB, COMP, OFFS 隱藏 1 : MLNB, COMP, OFFS 顯示	1	0	0	Level 4	
SET9.1	5888	人工線性化補償功能 0:關閉人工線性補償 1:開啟人工線性補償	1	0	0	Level 4	

人工線性設定流程圖



設定人工線性段數

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
MLNB	<u>8888</u>	人工線性化段數選擇 TRIP:脱離人工線性化參數設定 1~10:人工線性段數設定	TRIP	快捷

MLNB 為人工線性化段數選擇,共有 1~10 個設定段數,第一個設定段需符合範圍下限值,最後一個設定段需符合範圍上限值,扣除第一個與最後一個設定段,MLNB 可有 8 個段數提供線性化補償 當 MLNB≠TRIP 會在 MLNB → COMP → OFFS 做循環

當 MLNB=TRIP 會脱離人工線性化參數循環

#### 設定人工線性比較量

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
COMP	8828	人工線性化比較量	LSPL	快捷

COMP 為需要做補償的數值,也就是說當非線性信號數值顯示在 COMP 的設定值以內時需要去做補償

第一個 COMP 設定值須等於 LSPL

最後一個 COMP 設定值須等於 USPL

#### 設定人工線性偏移量

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
OFFS	<i>6885</i>	人工線性化偏移量	0.0	快捷

OFFS 為當非線性數值位於 COMP 的設定值以內時需要補償的值為何

#### 功能執行前設定



範例 1 假設一信號源於 320°C 以內為非線性信號,故設定控制器於 3 個温度點進行補正 (1) 95°C 時,需補正+5°C (2) 185°C 時,需補正+15°C (3) 320°C 時,需補正+30°C

步驟 1: 先設定 SET8.4 = 1 & SET9.1 = 0 步驟 2: 設定 MLNB = 1, COMP = LSPL, OFFS = 0 步驟 3: 設定 MLNB = 2, COMP = 95, OFFS = 5 步驟 4: 設定 MLNB = 3, COMP = 185, OFFS = 15 步驟 5: 設定 MLNB = 4, COMP = 320, OFFS = 30 步驟 6: 設定 MLNB = 5, COMP = USPL, OFFS = 0 步驟 7: 設定 MLNB = TRIP & SET9.1 = 1



1. 必須在 MLNB, COMP, OFFS 皆設定完成時才可啟動人工線性功能(SET9.1=1),否則可能造成控制器顯示錯誤訊息

2. 不論補償的段數是多少,第一段的 COMP 需等於 LSPL,最後一段的 COMP 需等於 USPL

# 10.11 自動演算(Auto-tuning)和啟動演算(Startup tuning)

概述

如欲獲得精確控制的效果,可使用自動演算或啟動演算,執行完成後控制器會自動計算出系統最佳的 PID 值

相關	參數
----	----

<b> </b>	LED 顯示	中容	範圍		勿私店	心局	<u>厨</u> 一/應蔬
鈔銰		内谷	最大值	最小值	10,9018	19月7日	親小小忌戒
AT	8 <b>88</b> 8.	<ul> <li>執行自動演算或啟動演算</li> <li>0:NO (PID 控制)</li> <li>1:YES (執行自動演算)</li> <li>2:PR.TU (啟動演算,開機後執行一次)</li> <li>3:PRTU (啟動演算,每次開機後都會執行)</li> </ul>	PRTU	NO	NO	Level 1	SET1.2
AT.VL	8E.98	自動演算偏移量 控制器會在(SV-AT.VL)的設定點做自 動演算,此參數僅在執行自動演算時 有效	100.0	-100.0	0.0	Level 2	

## 自動演算示意圖(Auto-tuning)





#### 注意事項

- 1. 在執行自動演算期間程序值(PV)會大幅改變,請勿於這段時間內投料生產
- 2. 在執行自動演算期間請先解除限制輸出百分比的功能
- 3. 如果警報和輸出有連動配線,在執行自動演算期間請先解除
- 4. 執行自動演算超過2小時控制器會恢復為控制狀態,並顯示自動演算失敗訊息(AUTF)
- 5. 如有更換系統元件(加熱器、傳感器...),請重新執行自動演算
- 6. 自動演算可使用於加熱或冷卻設備
- 7. 在雙輸出型控制器執行自動演算,會同時更新加熱側和冷卻側的 PID 值
- 8. 可於任何温度點執行自動演算



啟動演算設定流程圖



#### 注意事項

- SV 和 PV 間的差距需大於(full range x 0.06), 啟動演算程序才會執行 e.g. K1= -50.0~600.0, full range= 650.0, (650.0 x 0.06) = 39 PV= 25.0, SV 需大於 64(25+39)啟動演算程序才會執行
- 2. 請於系統未加熱, PV 於常温的狀態去執行啟動演算
- 3. 啟動演算並無 AT 燈號指示狀態,當 PV > (SV x 0.6),啟動演算程序即完成
- 4. 啟動演算僅適用於加熱設備,無法使用在冷卻設備
- 5. 啟動演算僅適用於單輸出控制器,無法使用在雙輸出控制器

概述

ON/OFF 控制是根據量測值(PV)大於或是小於設定值(SV)來開啟或是關閉輸出的功能,該控制是以設定值(SV)為中心來開啟或關閉輸出 硬體,可設定一遲滯區間(HYS1)來避免輸出頻繁的動作

功能示意圖(單輸出,加熱模式)



#### 相關參數

会  動	니다 厨구	山南	範圍		加払店	化房	<u>厨</u> 一/應蔬
<i>参数</i>	LED 惡小	内谷	最大值	最小值	初知祖	泊眉	親小小总蔵
P1	8 <b>8</b> 88	主輸出比例帶設定值 0.0:ON/OFF 控制 其他值:比例帶設定值	200.0	0.0	3.0	Level 2	
HYS1	8858	主輸出 ON/OFF 控制遲滯調整 (當 P1 = 0.0 時,才會顯示)	100.0	-100.0	1.0	Level 2	P1 = 0.0
P2	8 <b>88</b> 8	副輸出比例帶設定值 0.0:ON/OFF 控制 其他值:比例帶設定值	200.0	0.0	3.0	Level 2	OUTY = 1
HYS2	<i>8858</i>	副輸出 ON/OFF 控制遲滯調整 (當 P2 = 0.0 時,才會顯示)	100.0	-100.0	1.0	Level 2	P2 = 0.0
GAP1	BBBB	第一組輸出(加熱)間隙(雙輸出時才須 設定)	1000	-1000	0	Level 2	OUTY = 1
GAP2	8888	第二組輸出(冷卻)間隙(雙輸出時才須 設定)	1000	-1000	0	Level 2	OUTY = 1
OUD	8888	控制模式選擇 0 : HEAT (加熱模式) 1 : COOL (冷卻模式)	COOL	HEAT	HEAT	Level 3	SET7.2

### 範例(1) 單輸出加熱模式

範例説明	當 PV<=95.0℃ OUT1:ON,當 PV>=105.0℃ OUT1:OFF					
公式	$PV \ge (SV + HYS1) \to OUT1 OFF$					
	$PV \leq (SV - HYST) \rightarrow OUTTON$					
圖示	ON OFF Low HYS1 HYS1 High					
	SV=100.0					
<b>參</b> 數記宁	P1=0.0					
PARK	HYS1=5.0					
	OUD=HEAT					

範例説明	當 PV>=20.0℃ OUT1:ON,當 PV<=10.0℃ OUT1:OFF						
	$PV \ge (SV + HYS1) \rightarrow OUT1 ON$						
Δī,	$PV \leq (SV - HYS1) \rightarrow OUT1 OFF$						
圖示	OFF ON Low HYS1 A HYS1 High						
	SV=15.0						
參數設定	P1=0.0						
2 DAILEAL	HYS1=5.0						

### 範例(3) 雙輸出加熱模式(OUT1:加熱,OUT2:冷卻)

0 <b>*</b>	하고 초하 /미네	$PV \ge (SV + GAP1) \rightarrow 0$	OUT1 OFF			
	加热机	PV < (SV + GAP1 - HYS	S1) $\rightarrow$ OUT1 ON			
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	$PV \leq (SV + GAP2) \rightarrow 0$	OUT2 OFF			
	/文印112	PV > (SV + GAP2 + HY)	S2) $\rightarrow$ OUT2 ON			
	加熱側	OUT1 ON		OUT1 OFF		
	Low		HYS1		High	
圖示	冷卻側	OUT2 OFF		OUT2 ON		
	Lo	W		2	High	
			SV			

### 範例(4)雙輸冷卻出模式(OUT1:冷卻,OUT2:加熱)



注意事項

1. ON/OFF 控制與 PID 控制相比存在較大的控制誤差

2. 請勿將遲滯參數 HYS1/HYS2 設定太小,以免繼電器頻繁動作,影響使用壽命

3. 在雙輸出模式下做 ON/OFF 控制時須兩組輸出都做 ON/OFF 控制,請勿調整為一組 PID 控制一組 ON/OFF 控制

# 10.13 Super SV

概述

當改變 SV 時輸出量增加,過大的輸出量有可能造成衝温,毀損系統,FY 系列控制器提供 Super SV 的功能,可有效抑制衝温

相關參數

<b>益</b> 動	ᆘᇊᅘᆕ	۵. م	範圍		加払店	陇南	<u>雨二/座</u> 巷
<i>参 安</i> 义		内谷	最大值	最小值	10.19月1日	1917篇	親小小忌蔵
OPAD	OPRA	Super SV 功能,開啟此功能可抑制 衝温 0 : OFF (關閉) 1 : ON (啟動)	ON	OFF	OFF	Level 3	SET7.3

### 範例説明

將 SV 設為 100.0℃,使用預設的 PID 值來控制工業烤箱,分別比較 Super SV 開或關的控制曲線



#### 注意事項

- 1. 開啟 Super SV 後到達設定值的時間有可能比沒有開啟 Super SV 的時間長
- 2. 使用 Super SV 時 I(積分)值不能為零
- 3. Super SV 建議使用在單輸出的加熱系統

# 10.14 輸入信號數學運算

概述

FY 系列控制器在輸入線性信號方面提供高階數學運算,如逆向、開平方根、平方等數學運算,用戶可直接連接差壓流量傳送器,或其他需要特殊轉換的傳送器。

### 相關參數

<b> </b>	參數 LED 顯示	дю	範圍		流ん店	に見	<u>厨</u> 一/)))))))
<i>参数</i>		内谷	最大值	最小值	的和	泊眉	照りいる視
LSPL	8588.	輸入量程最低點限制	9999	-1999		Level 3	SET2.3
USPL	858E	輸入量程最高點限制	9999	-1999		Level 3	SET2.3
MV.SF	88.99	<ul> <li>輸入線性類比信號特殊功能</li> <li>0:NONE (無)</li> <li>1:SQUA (輸入量平方)</li> <li>2:ROOT (輸入量用根號)</li> <li>3:REVE (輸入量逆向)</li> <li>4:SQ.RE (輸入量平方逆向)</li> <li>5:RO.RE (輸入量開根號逆向)</li> </ul>	RO.RE	NONE	NONE	快捷	INP1= AN1~AN4

注意事項

1. 參數 MV.SF 僅在輸入信號為線性類比信號時有效(INP1=AN1~AN4)

2. 使用 SQUA/ROOT/SQ.RE/RO.RE 功能時須確保範圍為正範圍

範例 <b>1</b> . 輸入	、為 4~20mA	對應 0~1000	的範圍,	於各種數學函式了	5的數值和圖形
------------------	-----------	-----------	------	----------	---------

線性信號	NONE	REVE	SQUA	SQ.RE	ROOT	RO.RE
4~20mA	(無)	(逆向)	(平方)	(平方逆向)	(開根號)	(開根號逆向)
4.00	0	1000	0.0	1000.0	0.00	1000.00
4.32	20	980	0.4	999.6	141.42	858.58
4.64	40	960	1.6	998.4	200.00	800.00
4.96	60	940	3.6	996.4	244.95	755.05
5.28	80	920	6.4	993.6	282.84	717.16
5.60	100	900	10.0	990.0	316.23	683.77
5.92	120	880	14.4	985.6	346.41	653.59
6.24	140	860	19.6	980.4	374.17	625.83
6.56	160	840	25.6	974.4	400.00	600.00
6.88	180	820	32.4	967.6	424.26	575.74
7.20	200	800	40.0	960.0	447.21	552.79
7.52	220	780	48.4	951.6	469.04	530.96
7.84	240	760	57.6	942.4	489.90	510.10
8.16	260	740	67.6	932.4	509.90	490.10
8.48	280	720	78.4	921.6	529.15	470.85
8.80	300	700	90.0	910.0	547.72	452.28
9.12	320	680	102.4	897.6	565.69	434.31
9.44	340	660	115.6	884.4	583.10	416.90
9.76	360	640	129.6	870.4	600.00	400.00
10.08	380	620	144.4	855.6	616.44	383.56
10.40	400	600	160.0	840.0	632.46	367.54
10.72	420	580	176.4	823.6	648.07	351.93
11.04	440	560	193.6	806.4	663.32	336.68
11.36	460	540	211.6	788.4	678.23	321.77
11.68	480	520	230.4	769.6	692.82	307.18
12.00	500	500	250.0	750.0	707.11	292.89
12.32	520	480	270.4	729.6	721.11	278.89
12.64	540	460	291.6	708.4	734.85	265.15
12.96	560	440	313.6	686.4	748.33	251.67
13.28	580	420	336.4	663.6	761.58	238.42
13.60	600	400	360.0	640.0	774.60	225.40
13.92	620	380	384.4	615.6	787.40	212.60
14.24	640	360	409.6	590.4	800.00	200.00
14.56	660	340	435.6	564.4	812.40	187.60
14.88	680	320	462.4	537.6	824.62	175.38
15.20	700	300	490.0	510.0	836.66	163.34
15.52	720	280	518.4	481.6	848.53	151.47
15.84	740	260	547.6	452.4	860.23	139.77
16.16	760	240	577.6	422.4	8/1./8	128.22
16.48	780	220	608.4	391.6	883.18	116.82
16.80	800	200	640.0	360.0	894.43	105.57
17.12	820	180	672.4	327.6	905.54	94.46
17.44	840	160	705.6	294.4	916.52	83.48
17.76	000	140	739.6	200.4	927.36	72.64
18.08	880	120	//4.4	225.0	938.08	61.92
18.40	900	100	810.0	190.0	948.68	51.32
10.72	920	08	840.4	153.0	959.17	40.83
19.04	940	60	003.0	70.4	909.54	30.40
19.30	900	40	921.0	70.4	979.00	20.20
20.00	1000	20	1000.0	39.0	1000.00	0.00


範例 <b>2</b> .	輸入為 0~10V	對應 0~1000 自	的範圍,	於各種數學函式下	5的數值和圖形
---------------	-----------	-------------	------	----------	---------

線性信號	NONE	REVE	SQUA	SQ.RE	ROOT	RO.RE
0~10V	(無)	(逆向)	(平方)	(平方逆向)	(開根號)	(開根號逆向)
0.0	0	1000	0.0	1000.0	0.00	1000.00
0.2	20	980	0.4	999.6	141.42	858.58
0.4	40	960	1.6	998.4	200.00	800.00
0.6	60	940	3.6	996.4	244.95	755.05
0.8	80	920	6.4	993.6	282.84	717.16
1.0	100	900	10.0	990.0	316.23	683.77
1.2	120	880	14.4	985.6	346.41	653.59
1.4	140	860	19.6	980.4	374.17	625.83
1.6	160	840	25.6	974.4	400.00	600.00
1.8	180	820	32.4	967.6	424.26	575.74
2.0	200	800	40.0	960.0	447.21	552.79
2.2	220	780	48.4	951.6	469.04	530.96
2.4	240	760	57.6	942.4	489.90	510.10
2.6	260	740	67.6	932.4	509.90	490.10
2.8	280	720	78.4	921.6	529.15	470.85
3.0	300	700	90.0	910.0	547.72	452.28
3.2	320	680	102.4	897.6	565.69	434.31
3.4	340	660	115.6	884.4	583.10	416.90
3.6	360	640	129.6	870.4	600.00	400.00
3.8	380	620	144.4	855.6	616.44	383.56
4.0	400	600	160.0	840.0	632.46	367.54
4.2	420	580	176.4	823.6	648.07	351.93
4.4	440	560	193.6	806.4	663.32	336.68
4.6	460	540	211.6	788.4	678.23	321.77
4.8	480	520	230.4	769.6	692.82	307.18
5.0	500	500	250.0	750.0	707.11	292.89
5.2	520	480	270.4	729.6	721.11	278.89
5.4	540	460	291.6	708.4	734.85	265.15
5.6	560	440	313.6	686.4	748.33	251.67
5.8	580	420	336.4	663.6	761.58	238.42
6.0	600	400	360.0	640.0	774.60	225.40
6.2	620	380	384.4	615.6	/87.40	212.60
6.4	640	360	409.6	590.4	800.00	200.00
6.6	660	340	435.6	564.4	812.40	187.60
0.8	680	320	462.4	537.6	824.62	175.38
7.0	700	300	490.0	510.0	830.00	163.34
7.4	720	260	510.4	401.0	040.00	131.47
7.4	740	260	547.0	402.4	000.23	139.77
7.0	700	240	577.0	422.4	0/1./0	120.22
7.0	200	220	640.0	260.0	003.10	105.57
0.0	820	200	672.4	300.0	005 54	04.46
8.4	840	160	705.6	201 1	905.54	83.48
8.6	860	140	739.6	260.4	977.36	72.64
8.8	880	120	774 4	200.4	938.08	61.02
9.0	900	120	810.0	190.0	948.68	51.32
9.0	920	80	846.4	153.6	950.00	40.83
9.4	940	60	883.6	116.4	969 54	30.46
9.6	960	40	921.6	78.4	979.80	20.20
9.8	980	20	960.4	39.6	989.95	10.05
10.0	1000	0	1000.0	0.0	1000.00	0.00



## 11. 警報動作説明

概述

FY/FA 控制器可支援多達三組的警報功能,每組警報有 19 種選項,使用者可根據需求選擇最適合之警 報模式來做程序上的保護或應用。

功能示意圖



#### 參數設定

		۵. م	範圍		流ん店	心局	<u>厨</u> 二/座萨	
② 安		内谷	最大值   最小值		初始祖	泊眉	またってである	
AL1	8888	第一組警報設定值	USPL	-1999	1.0	Level 1	SET1.3	
AL2	8882.	第二組警報設定值	USPL	-1999	1.0	Level 1	SET1.4	
AL3	8883	第三組警報設定值	USPL	-1999	1.0	Level 1	SET2.1	
ALD1	REBT	第一組警報動作模式 ( <u>請參考章節 11.1 警報模式</u> )	19	0	11	Level 3	SET3.1	
ALT1	BEE A	0.00: 警報閃爍動作 99.59: 警報持續動作 0.01~99.58: 警報延遲動作時間 時間格式: 分.秒	99.59	0.00	99.59	Level 3	SET3.2	
ALD2	REBZ	第二組警報動作模式 ( <u>請參考章節 11.1 警報模式</u> )	19	0	11	Level 3	SET3.3	
ALT2	ALEZ	0.00: 警報閃爍動作 99.59: 警報持續動作 0.01~99.58: 警報延遲動作時間 時間格式: 分.秒	99.59	0.00	99.59	Level 3	SET3.4	
ALD3	8683	第三組警報動作模式 ( <u>請參考章節 11.1 警報模式</u> )	18	0	11	Level 3	SET4.1	
ALT3	BEE3	0.00: 警報閃爍動作 99.59: 警報持續動作 0.01~99.58: 警報延遲動作時間 時間格式: 分.秒	99.59	0.00	99.59	Level 3	SET4.2	
HYSA	8 <u>85</u> 8	警報遲滯調整	999.9	-199.9	1.0	Level 3	SET4.3	
SETA	SEER	警報特殊功能設定 (詳細請參考章節 11.2)	1111	0000	0000	Level 3	SET5.3	

## 11.1 警報模式

: SV	🛆 :警報設定值	X:1/2/3 (警報最多有3組)			
ALD <b>X</b>	警報模式	説明			
0	沒有警報功能	不驅動任何警報繼電器與對應的 LED 燈號			
1	偏差高警報	HYSX ON SV OFF ALX			
	(弗一次个誉報)	公式 PV ≥ (SV+ALX) → Alarm ON PV ≤ (SV+ALX-HYSA) → Alarm OFF			
2	偏差低警報 (第一次不警報)	ON HYSX OFF ▲ ALX SV ALX 需設定為負值			
		公式 $PV \le (SV+ALX) \rightarrow Alarm ON$ $PV \ge (SV+ALX+HYSA) \rightarrow Alarm OFF$			
2	偏差高低警報	ON HYSX OFF HYSX ON ALX SV ALX			
5	(第一次不警報)	公式 $\begin{array}{l} PV \geq (SV+ALX) \to Alarm \ ON \\ PV \leq (SV-ALX) \to Alarm \ ON \\ PV \geq (SV-ALX+HYSA) \to Alarm \ OFF \\ PV \leq (SV+ALX-HYSA) \to Alarm \ OFF \end{array}$			
4	區域內警報	OFF ALX SV ALX OFF			
ť	(第一次不警報)	公式 $\begin{array}{l} PV \leq (SV+ALX) \rightarrow Alarm \ ON \\ PV \geq (SV-ALX) \rightarrow Alarm \ ON \\ PV > (SV+ALX) \rightarrow Alarm \ OFF \\ PV < (SV-ALX) \rightarrow Alarm \ OFF \end{array}$			
5	絕對高警報 (第一次不警報)				
		公式 $PV \ge ALX \rightarrow Alarm ON$ $PV \le (ALX-HYSA) \rightarrow Alarm OFF$			
6	絕對低警報 (筆一次不警報)	ON HYSX OFF			
		公式 PV ≤ ALX→ Alarm ON PV ≥ (ALX+HYSA) → Alarm OFF			
7	段執行警報 (只適用於可程式控制器)	當程式段進入 ALX 的設定值時警報動作			
8	系統異常警報	當 PV 顯示錯誤訊息時警報動作			
9	HBA警報	成立條件: <ol> <li>加熱器電流小於 HBAC 的設定值</li> <li>OUT1 輸出量超過 HBOP 的設定值</li> <li>上列 1 &amp; 2 的條件都成立並持續超過 20 秒</li> <li>詳細請參考章節 <u>10.4 加熱器斷線警報(HBA)説明</u></li> <li>"此模式僅限 ALD1 或 ALD2 設定</li> </ol>			
	升温斜率	詳細請參考章節 <u>10.7 單段升温+持温計時</u> *此模式僅限 ALD3 設定			

### 11.1 警報模式

.

.

: SV	/ △ :警報設定值	X:1/2/3(警報最多有3組)				
ALD <b>X</b>	警報模式	説明				
10	持温計時 <b>A</b>	控制器啟動後警報動作(ON),當控制器温度(PV)到達 SV 目標設定 值後持温計時開始,計時到達 SOAK 設定值後計時結束,此時警報 關閉(OFF)並停止控制輸出,如欲再次啟動持温計時,請重新設定 新的 SV 目標設定值。 如有搭配升温斜率(RAMP),即使 SV 的升温尚未到達 SV 目標設定 值,只要滿足條件 PV≥SV 目標設定值,SOAK 會開始計時。 詳細請參考章節 <u>10.7 單段升温+持温計時</u> "此模式僅限 ALD1 或 ALD2 設定 "於此模式中時間格式固定為"小時.分"				
11	偏差高警報	ل				
12	偏差低警報	ON     HYSX       ALX     OFF       ALX     需設定為負值       公式     PV ≤ (SV+ALX) → Alarm ON       PV ≥ (SV+ALX+HYSA ) → Alarm OFF				
13	偏差高低警報					
14	區域內警報	$\bigcirc$ ON OFF $\triangle_{ALX}$ $\bigotimes$ $\triangle_{ALX}$ OFF ALX SV $ALX$ OFF ALX SV $ALX$ OFF $PV \ge (SV+ALX) \rightarrow Alarm ON$ $PV \ge (SV+ALX) \rightarrow Alarm OFF$ $PV < (SV-ALX) \rightarrow Alarm OFF$ $PV < (SV-ALX) \rightarrow Alarm OFF$				
15	絕對高警報	لبلايم مە OFF كمليم ALX PV ≥ ALX→ Alarm ON PV ≤ (ALX-HYSA) → Alarm OFF				
16	絕對低警報	ON HYSX OFF ALX OFF ALX OFF ALX OFF PV ≤ ALX→ Alarm ON PV ≥ (ALX+HYSA) → Alarm OFF				
17	可程式執行/結束警報 (只適用於可程式控制器)	SETA.4=0 當程式執行,警報動作 SETA.4=1 當程式結束,警報動作				
18	系統正常警報	當 PV 無錯誤訊息顯示時警報動作				

#### 11.1 警報模式

▲ : S\	/ 🛆 :警報設定值	X:1/2/3(警報最多有3組)
ALD <b>X</b>	警報模式	説明
19	持温計時 B	控制器啟動後警報停止(OFF),當控制器温度(PV)到達 SV 目標設定 值後持温計時開始,計時到達 SOAK 設定值後計時結束,此時警報 動作(ON)並持續控制輸出,如欲再次啟動持温計時,請重新設定新 的 SV 目標設定值。 如有搭配升温斜率(RAMP),即使 SV 的升温尚未到達 SV 目標設定 值,只要滿足條件 PV≥SV 目標設定值,SOAK 會開始計時。 詳細請參考章節 <u>10.7 單段升温+持温計時</u> "此模式僅限 ALD1 或 ALD2 設定 "於此模式中時間格式固定為"小時.分"

### 11.2 警報特殊設定



### 11.3 範例説明

絕對低警報,第一次不警報與無第一次不警報之差異,如下圖所示



## 12. 可程式説明

概述

程序功能是指 SV 隨著時間變化的功能,用戶可自訂 SV 值隨時間變化的曲線,這種運行模式稱為可程式設定。

- 1. 最多可有 18 組程序設定
- 2. 每組程序最多可設定8個段數
- 3. 每段可選擇升温、持温、步階、降温等4種設置
- 4. 可任意將不同組別的程序串接,1組程序最大可達144段



### 12.1 程式相關設定參數

		市際	範圍		加払店	心層	雨二個時
<i>参                                    </i>	LED 無小	内谷	最大值	最小值	初始值	陷層	ARD V PS 加以
PTN	88EA	程式組別設定,1~18 組可規劃	18	1	1	Level 1	PROG=ON
SEG	8588	程式執行段顯示	144	1	1	Level 1	PROG=ON
TIMR	8888	程式執行段剩餘時間顯示 PV 位置:顯示執行段剩餘時間 SV 位置:顯示執行段總執行時間	99.59	0.00	0.00	Level 1	PROG=ON
SV_1	<u>5988</u>	第1段SV設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_1	8888	第1段執行時間設定值,此參數決定 段與段或組與組間的連結 END(-1):程式結束段 0.00:步階設定 0.01~99.58:執行時間 99.59:程式於此段持續執行	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT1	BBBB	第1段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON
SV_2	5252	第2段SV設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_2	8888	第2段執行時間設定值	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT2	8888	第2段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON
SV_3	<i>5223</i>	第3段SV設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_3	8823	第3段執行時間設定值	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT3	8883	第3段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON
SV_4	5924	第4段 SV 設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_4	8884	第4段執行時間設定值	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT4	BBBB	第4段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON

#### 12.1 程式相關設定參數

		a m	範圍		加払店		厨一個香菇
<i>参数</i>	LED 惡小	内谷	最大值	最小值	10.5月1日	泊眉	照小小总戒
SV_5	5225	第5段SV設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_5	8885	第5段執行時間設定值	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT5	8865	第5段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON
SV_6	5288	第6段SV設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_6	8228	第6段執行時間設定值	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT6	8888	第6段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON
SV_7	5888	第7段SV設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_7	8888	第7段執行時間設定值	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT7	8869	第7段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON
SV_8	5228	第8段 SV 設定值	USPL	LSPL	0.0	Level 1	PROG=ON
TM_8	<i>E2_8</i>	第8段執行時間設定值	99.59	-1	0.00	Level 1	PROG=ON
OUT8	8888	第8段輸出百分比限制	100.0	0.0	100.0	Level 1	PROG=ON
WAIT	GRAE	程式執行等待温度 0:程式執行時不等待 PV 温度 其它值:當 PV= SV-WAIT,程式跳 至下一段	1000	0	0	Level 1	SET5.3
SET8.1	5888	程式是否重復執行 0:程式無重復執行 1:程式重復執行	1	0	0	Level 4	
SET8.2	5888	程式是否有電源失敗處理 0:無電源失敗處理 1:電源失敗處理	1	0	0	Level 4	
SET8.3	5888.	程式執行起始值位置 0:程式從0開始執行 1:程式從當前PV值開始執行	1	0	1	Level 4	
SET9.2	5888	程式時間格式 0:小時.分 1:分.秒	1	0	0	Level 4	
PVST	8858	程式執行起始值位置 0:FULT 程式從當前 PV 值開始執 行,執行第一段全部的時間 1:CUTT 程式從當前 PV 值開始執 行,根據 PV 與第一段 SV 的差 距,自動扣時	CUTT	FULT	FULT	Fast	SET8.3

## 12.2 按鍵操作説明

程式功能	使用按鍵	功能説明
程式執行 <b>(RUN)</b>	$\bigwedge$	於主畫面顯示(PV/SV)或是於參數 PTN 時,按下此鍵啟動程式(RUN), PRO_LED 燈號亮, PV 位置顯示 3 次"RUN"訊息。
程式暫停(HALT)		暫停執行中的程式(HALT),PRO_LED 燈號持續亮著。 此時 PV 位置會將當前温度值與 HALT 訊息交互顯示。
		跳至下一段(JUMP), PV 位置顯示 3 次"JUMP"訊息,可連續跳段。
程式跳段(JUMP)	+ SET	持續按住上升鍵 + SET 鍵 1 下跳 1 段。
		持續按住上升鍵+SET鍵2下跳2段,依此類推。
程式停止(Reset)	¥ + SET	停止執行中的程式(STOP),PRO_LED 燈號熄滅,PV 位置顯示 3 次"REST"訊息。
回到主畫面(PV/SV)	A/M	按下 A/M 鍵 2 秒會跳至參數 OUTL,再按下 A/M 鍵 2 秒即可跳回 PV/SV 顯示。

#### 12.3 程式執行前的初始設定



1. 設定程序時間單位

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層		
SET9.2	5888	程式時間格式 0:小時.分 1:分.秒	0	Level 4		

此參數決定程式執行時的時間基底

當 SET9.2 =0, TM\_n=33.23 此段的執行時間為 33 小時又 23 分 當 SET9.2 =1, TM\_n=33.23 此段的執行時間為 33 分鐘又 23 秒

2. 設定程序起始值

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
SET8.3         GEEA         程式執行起始值位置           0:程式從0開始執行         1:程式從堂前 PV/ 使開始執行		1	Level 4	
PVST	8858	<ol> <li>1:程式從留前 PV 值開始執行(顯示 PVST 參數)</li> <li>程式執行起始值位置</li> <li>0:FULT 程式從當前 PV 值開始執行,執行第一段全部的時間</li> <li>1:CUTT 程式從當前 PV 值開始執行,根據 PV 與第一段 SV 的差距,自動扣時</li> </ol>	FULT	Fast

程式啟動時 SV 的起始值會根據 SET8.3 與 PVST 的設定值來執行。

(1) SET8.3 =0, PV=50.0, 第一段目標温度=100.0, 第一段 TM\_1=1.00(小時)

當程式啟動時 SV 會從 0.0 開始執行,SV 到達 100.0 所執行時間為一個小時。

- (2) SET8.3 =1, PVST=FULT, PV=50.0, 第一段目標温度=100.0, 第一段 TM\_1=1.00(小時) 當程式啟動時温度值 50.0 開始執行, SV 到達 100.0 所執行時間為一個小時。
- (3) SET8.3 =1, PVST=CUTT, PV=50.0, 第一段目標温度=100.0, 第一段 TM\_1=1.00(小時) 當程式啟動時 SV 會從 PV 温度值 50.0 開始執行,控制器會扣除 0.0~50.0 所需的時間, 所以 SV 到達 100.0 所執行時間為 30 分鐘。



3. 設定程序是否重複執行

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
SET8.1	5888.	程式是否重復執行 0:程式無重復執行 1:程式重復執行	0	Level 4

當執行完最後一段程式後並不會跳結束訊息(END), SV 值將會從第一段程式開始執行。

#### 4. 設定程序是否有斷電處理

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
SET8.2	SEEB.	程式是否有電源失敗處理 0:無電源失敗處理 1:電源失敗處理	0	Level 4

當程式執行中遭遇電源瞬斷導致控制器重新啟動,若有設定電源失敗處理,控制器重新啟動後會執行斷電時的程式段。 假設電源於第4段失效,從100升温至200,電源於SV=125時瞬斷,控制器重新啟動後,SV 會從100開始執行起。 (重新執行第4段程式)

#### 5. 設定程序是否等待温度

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
WAIT	GRAE.	程式執行等待温度 設定值0為不等待温度 其它值為等待温度之間距	0.0	Level 3

當程式執行時,若WAIT=0.0,SV 到達設定温度後,無論 PV 是否到達目標温度,控制器會直接跳下一段。 當程式執行時,若WAIT≠0.0,SV 到達設定温度後,若 PV 尚未到達目標温度,控制器會等待 PV 温度達到 SV-WAIT 之温度時,才跳下一段。

(1) WAIT=0.0 沒設定等待温度: 假設該段設定温度 100.0 當控制器 SV 到達該段目標温度 100.0 後,直接跳下一段。

(2) WAIT=5.0 有設定等待温度: 假設該段設定温度 100.0 當控制器 SV 到達該段目標温度 100.0 後,等待 PV 温度, PV 需到達 100.0-5.0 (SV-WAIT)=95.0 時,才會跳下一段程式。

### 12.4 創建程序

PTN 共有 18 組程式可供選擇, SEG 每組程式有 8 段可設定

程式結構示意圖





1. 設定程式組別

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
PTN	8888.	程式組別設定,1~18 組可規劃	1	Level 1

2. 設定第 n 段 SV

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
SV_n	5888	第n段(SV_1~SV_8)SV設定值,1~8段可規劃	0	Level 1

3. 設定第 n 段 TM

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
TM_n	8282	第n段(TM_1~TM_8)時間設定值,1~8段可規劃 此參數決定段與段或組與組間的連結 END:程式結束段 0.00:步階設定 0.01~99.58:執行時間 99.59:程式於此段持續執行	0	Level 1

TM n 設定例如下列説明:

第 5 段(SEG\_5)下的 TM\_5 設定為 END → 當程式執行完第 4 段(SEG\_4)後,第 5 段(SEG\_5)為程式結束段 PV 會顯示 END 訊息(程式停在第 5 段)

第5段(SEG\_5)下的 TM\_5 設定為 0.00 → 當程式執行完第4段(SEG\_4)後,第5段(SEG\_5)的 SV 值為步 階變化

第5段(SEG\_5)下的 TM\_5 設定為 10.00 → 當程式執行完第4段(SEG\_4)後,第5段(SEG\_5)執行 TM\_5 的設定時間

第5段(SEG\_5)下的 TM\_5 設定為 99.59 → 當程式執行完第4段(SEG\_4)後,第5段(SEG\_5)為程式持續 執行段,不會結束(程式持續執行第5段,不會跳至第6段)

4. 設定第 n 段 OUTn

參數名稱	LED 顯示	參數説明	參數初始值	參數階層
OUTn	BBEA	第 n 段(OUT1~OUT8)輸出百分比限制	100.0	Level 1

注意事項

1. 程式執行時要撞到 TIMR=END 才會結束,請務必在最後一段程式的後面加上結束段

2. 當 OUD=COOL 模式時,無論 PVST 設定為何,一律以 PVST=FULT 的方式啟動

3. 程式可從不同的 PTN 啟動,去執行不同的製程配方

4. 可利用<u>章節 19 可程式參數規劃表</u>,先行規劃配方

#### 12.5 程式執行流程





### 12.6 程式設定範例説明

於1組7段的程式中規劃升温、持温、步階、降温,最後結束。



1 m		
*	#II	
m <sub>T</sub>		
	エリアレヨー	

第1段設定	第2段設定	第3段設定	第4段設定	第5段設定	第6段設定	第7段設定
PTN = 1	PTN = 1	PTN = 1	PTN = 1	PTN = 1	PTN = 1	PTN = 1
SV_1 = 200	SV_2 = 200	SV_3 = 250	SV_4 = 250	SV_5 = 80	SV_6 = 80	SV_7 = 0
$TM_1 = 60.00$	TM_2 = 30.00	$TM_3 = 0.00$	$TM_4 = 30.00$	$TM_5 = 40.00$	TM_6 = 45.00	$TM_7 = END$
OUT1 = 100.0	OUT2 = 100.0	OUT3 = 100.0	OUT4 = 100.0	OUT5 = 100.0	OUT6 = 100.0	OUT7 = 0.0

## 13. 更改輸出模組

### 13.1 繼電器(Relay)1a 接點

外觀	背面(SPST)	軟體設定
OJE-SS-124LMH 250VAC, 8A		設定參數"CYT1=10"

#### 13.2 繼電器(Relay)1c 接點

外觀	背面(SPDT)	軟體設定
JQ1P-24V-F 250VAC		設定參數"CYT1 =10"

### 13.3 SSR 電壓模組

正面	背面	軟體設定
	Volt module_背面 VOLT_Pulse-K1712 Made In Taiwan	設定參數"CYT1 =1"

### 13.4 mA 電流模組

※:更換 mA 電流模組時需校正輸出信號,校正方法詳細請參考章節 13.5 輸出校正流程圖。

正面	背面	軟體設定
mA module_IIII MA-K1712 H	mA module_背面 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	設定參數"CYT1 =0"



OUTPUT1 輸出信號(4mA~20mA)校正流程圖

#### 13.6 輸出校正步驟

1. 打開 CLO1 及 CHO1:



- ※:X 為當前值不需修改
- 2. 調整 CLO1 低點校正值:



#### ※:每台控制器的 CLO1 校正值皆不同

3. 調整 CHO1 高點校正值:



※:每台控制器的 CHO1 校正值皆不同

## 14. 更改與校正輸入信號

#### 14.1 輸入更改為熱電偶(TC)

Jumpe 把 2 只 Jumper	軟體設定	
		設定參數 "INP1=K1~L"

#### 熱電偶信號校正流程圖



注意事項

輸入信號為熱電偶或是白金電阻體,出廠時已經過校正與測試,使用者不需再校正,若誤差太大請與原廠聯絡。

#### 14.2 輸入更改為白金電阻體(RTD)



#### 白金電阻體信號校正流程圖



注意事項

輸入信號為熱電偶或是白金電阻體,出廠時已經過校正與測試,使用者不需再校正,若誤差太大請與原廠聯絡。



Input 信號 (4~20mA) 校正流程圖



#### 14.4 線性類比信號校正步驟

1. 打開 ANL1, ANH1, DP:



- ※ X 為當前值不需修改
- 2. 調整 ANL1 低點校正值:



- ※ 每台控制器的 ANL1 校正值皆不同
- 3. 調整 ANH1 高點校正值:



※ 每台控制器的 ANH1 校正值皆不同

## **15.** 相位/零位控制

概述

FY 系列控制器可直接驅動閘流體使用在 220V 或 380V 的電源系統,於相位控制模式時利用閘流體的導通角可控特性來切割正弦波, 於零位控制模式時可自動偵測零點,開關正弦波,相位控制和零位控制是利用對正弦波的切割或開關來達到控制功率的目的。

#### 相關參數

<b> </b>	ᆘᇊᄪᆕ	一中京	範圍		加払店	一番	<u>厨</u> 二/座萨
		四台	最大值	最小值	17,7,9,11,11,1	阳眉	积小小动成
OUTY	<i>BDES</i>	<ul> <li>輸出模式設定</li> <li>0:單輸出</li> <li>1:雙輸出</li> <li>2:六線式比例馬達閥</li> <li>3:三線式比例馬達閥</li> <li>4:單相相位控制</li> </ul>	4	0	0	Level 4	
CYT1	EBEA	第一組控制週期時間 0:線性信號 1:SSR驅動 2~150:繼電器輸出	150	0	00	Level 2	
CLO1	EEB7	導通角調整	9999	0	80	Level 3	SET4.4
CHO1	ERBA	導通角調整	9999	0	4500	Level 3	SET4.4

相位控制的出廠預設值:OUTY=4、CYT1=0、CLO1=80、CHO1=4500 零位控制的出廠預設值:OUTY=0、CYT1=1

#### 控制波形圖

控制方式	OUT%=10	OUT%=50	OUT%=80	
相位控制 Phase angle control				
零位控制 Zero crossing control	1 cycle ON and 9 cycle OFF	5 cycle ON and 5 cycle OFF	8 cycle ON and 2 cycle OFF	

※ 零位控制説明

當電源頻率=50HZ 時,一個正弦波的週期為 20ms,控制器在零位控制時控制週期為 200ms

- 當 OUT%=10 時:在 200ms 內導通 1 個全波,其餘的 180ms 關閉
- 當 OUT%=50 時:在 200ms 內導通 5 個全波,其餘的 100ms 關閉
- 當 OUT%=80 時:在 200ms 內導通 8 個全波,其餘的 40ms 關閉

注意事項

- 1. 使用相位控制需連接動力電源至控制器的 RS 端子
- 2. 相位控制和零位控制可直接使用在 220V 或 380V 的加熱系統
- 3. 使用單相相位控制時 CLO1 和 CHO1 用作閘流體的導通角調整,當觸發波型異常時可將 CLO1 加大或將 CHO1 縮小來符合該 閘流體的導通特性
- 4. 使用相位控制時若負載為燈泡,亮度會呈現明暗變化,使用零位控制時,亮度會呈現閃爍變化







## 16. 錯誤訊息説明

若解決方法為"請送修或聯絡經銷商",請不要嘗試自行修理,可聯絡經銷商送修或先行更換控制器。

LED 顯示	錯誤	可能原因	解決方法
IR IE	輸入信號錯誤	輸入傳感器未接	請檢查輸入信號是否正確
BEEE	INIE 與 7FFF 交互顯示	控制器輸入電路故障	請送修或聯絡經銷商
0003	輸入信號大於 USPL UUU1 與當前 PV 交互顯示	輸入信號大於參數 USPL 的設定	請檢查温度範圍與輸入信號是否匹配
nnnd	輸入信號小於 LSPL NNN1 與當前 PV 交互顯示	輸入信號小於參數 LSPL 的設定	請檢查温度範圍與輸入信號是否匹配
8888	閥門回授電阻失效 PMER 與當前 PV 交互顯示	閥門回授電阻失效	請檢查回授電阻接線是否正確
BBEE	自動演算失效 AUTF 與當前 PV 交互顯示	自動演算執行超過 2 小時,控制器無法算出最佳 PID 值	請手動設定 PID 值,或以原廠的 PID 控制後再微調
<i>E89</i> 8	雜訊干擾 COMF 與當前 PV 交互顯示	RS-485 通訊受到雜訊干擾	<ol> <li>在 RS-485 配線的最後一台裝置加 上 110Ω的終端電阻</li> <li>將動力線與通訊線配於不同線槽</li> <li>尋求原廠技術支援</li> </ol>
ERSE	再傳送功能異常 TRSF 與當前 PV 交互顯示	控制器無法檢測到再傳送硬體	<ol> <li>有選購再傳送功能:請送修或聯絡經銷商</li> <li>無選購再傳送功能:請檢查 SET8.3 或 SET8.4 是否有被開啟</li> </ol>
ER <u>P</u> E	EEPROM 記憶體異常 RAMF 與當前 PV 交互顯示	通訊程式持續對某一參數寫入新值, 寫入次數超過 100 萬次,造成該記憶 單元故障,無法記憶	<ol> <li>請送修或聯絡經銷商</li> <li>可參考通訊操作手冊"EEPROM 保護模式"章節,避免維修完成的 控制器再次出現此狀況</li> </ol>
<i>8888</i>	數位類比轉換器功能異常 ADCF與當前 PV 交互顯示	控制器輸入電路故障	請送修或聯絡經銷商
EBEE	冷接點補償功能異常 CJCE 與當前 PV 交互顯示	冷接點補償元件故障	請送修或聯絡經銷商
8366	冷接點補償功能異常 CJOR 與當前 PV 交互顯示	冷接點補償元件故障	請送修或聯絡經銷商
Eloc	冷接點補償功能異常 CJNR 與當前 PV 交互顯示	冷接點補償元件故障	請送修或聯絡經銷商

## 17. FY/FA 通訊暫存器位址一覽表

ムーー	暫存器位址		
參數	十六准生	一十年生	R/W
	「八進前	「進向」	
SV	0x00	0	R/W
OUTL	0x01	1	R/W
AT	0x02	2	R/W
AL1			
SOAK	0x03	3	R/W
	0,000	0	111/ 11
HDAC			
AL2			
SOAK	0x04	4	R/W
HBAC			
AL3			
SOAK			
	0x05	5	R/W
RAIVIP			
RAIE			
PTN	0x06	6	R/W
SEG	0x07	7	R
TIMR	0x08	8	R
SV 1	0x00	ů ů	R/W
5V_1	0x03	10	
	UXUA	10	R/W
OUT1	0x0B	11	R/W
SV_2	0x0C	12	R/W
TM 2	0x0D	13	R/W
0UT2	0x0F	14	R/W
SV/ 2		15	R / W/
<u> </u>		10	
IM_3	Ux10	16	R/W
OUT3	0x11	17	R/W
SV_4	0x12	18	R/W
TM 4	0x13	19	R/W
	0v14	20	R/W
0014	0x14	20	
50_5	0x15	21	R/W
TM_5	0x16	22	R/W
OUT5	0x17	23	R/W
SV 6	0x18	24	R/W
TM 6	0x19	25	R/W
	0v10	26	R/W
0010	0,17	20	
<u>SV_/</u>	UXIB	27	R/W
IM_/	0x1C	28	R/W
OUT7	0x1D	29	R/W
SV 8	0x1E	30	R/W
TM_8	0x1F	31	R/W
	0x20	32	R/W
0010	0x20	32	
SV_12	0x21	33	R/W
TM_12	0x22	34	R/W
OUT12	0x23	35	R/W
SV 22	0x24	36	R/W
TM 22	0x25	37	R/W
011722	0v26	20	R / W
00122	0.20	30	
SV_32	UX27	39	K/W
TM_32	0x28	40	R/W
OUT32	0x29	41	R/W
SV 42	0x2A	42	R/W
TM 42	0x2B	43	R/W
011742	0v20	10	R / W/
00142	0,20	44	
SV_52	UX2D	45	K/W
TM_52	0x2E	46	R/W
OUT52	0x2F	47	R/W
SV 62	0x30	48	R/W
TM 62	0x31	49	R/W
011762	0~30	50	R / W/
00102	0,02	50	
SV_12	UX33	51	K/W
TM_72	0x34	52	R/W
OUT72	0x35	53	R/W
SV 82	0x36	54	R/W
TM 82	0x37	55	R/W
	0,01	55	
51	0,00	50	
P1	0x39	57	K/W
11	0x3A	58	R/W
D1	0x3B	59	R/W
AT.VI	0x3D	61	R/W
CVT1	0v3E	62	R/W/
	0.00	02	
HYST	UX3F	63	K/W

台曲	暫存器位址		
<i>参數</i>	十六進制	十進制	R/W
P2	0x40	64	R/W
12	0x41	65	R/W
D2	0x42	66	R/W
CYT2	0x43	67	R/W
GAP1	0x44 0x45	80 60	R/W
GAP2	0x46	70	R/W
LCK	0x47	71	R/W
INP1	0x48	72	R/W
ANL1	0x49	73	R/W
ANH1	0x4A	74	R/W
	0x4B	75	R/W
USPL	0x4C 0x4D	70	R/W
ANL2	0x4E	78	R/W
ANH2	0x4F	79	R/W
ALD1	0x50	80	R/W
ALT1	0x51	81	R/W
ALD2	0x52	82	R/W
ALI2	0x53	83	R/W
ALD3	0x55	85	R/W
HYSA	0x56	86	R/W
CLO1	0x57	87	R/W
CHO1	0x58	88	R/W
CLO2	0x59	89	R/W
CHO2	0x5A	90	R/W
	0x5B	91	R/W
RUCY	0x5D	92	R/W
WAIT	0x5E	94	R/W
SETA	0x5F	95	R/W
PSL	0x60	96	R
BITS	0x61	97	R
IDNO	0x62	98	R
SVOS	0x63	99 100	R/W
PVOS	0x65	100	R/W
UNIT	0x66	102	R/W
PVFT	0x67	103	R/W
PV2	0x68	104	R/W
OUD	0x69	105	R/W
	0x6A	106	R/W
SET1	0x6C	107	R/W
SET2	0x60	100	R/W
SET3	0x6E	110	R/W
SET4	0x6F	111	R/W
SET5	0x70	112	R/W
SET6	0x71	113	R/W
SET7	0x72 0x73	114	R/W
SET9	0x70	116	R/W
SET0	0x75	117	R/W
INP2	0x76	118	R/W
OUTY	0x77	119	R/W
	0x87	135	R
CV	υχοσ Οχβα	130	R
PV	0x8A	138	R

※ R/讀,W/寫

## 18. FY/FA 快捷層通訊暫存器位址一覽表

会 動	暫存器		
<i>────────────────────────────────────</i>	十六進制	十進制	R/W
INP1	0x48	72	R/W
RUCY	0x5D	93	R/W
CYT1	0x3E	62	R/W
HYSM	0x44	68	R/W
HYS1	0x3F	63	R/W
PMAC	0x12A	298	R/W
RH.TC	0x12F	303	R/W
RH.PO	0x130	304	R/W
RH.TM	0x131	305	R/W
OPFT	0x12D	301	R/W
PV2	0x68	104	R/W
MOLH	0x01	1	R/W
MOLL	0x12E	302	R/W
PSL	0x60	96	R

会  動	暫存器		
<i>参数</i>	十六進制	十進制	R/W
BITS	0x61	97	R
IDNO	0x62	98	R
BAUD	0x63	99	R
W_MD	0x119	281	R
MLNB			
COMP			
OFFS			
MV.SF	0x12B	299	R/W
HBOP	0x12C	300	R/W
TRCL	0x132	306	R/W
TRCH	0x133	307	R/W
TP_K	0x121	289	R/W
PVOH	PVOH 0x134		R/W

※ R/讀,W/寫

# 19. 可程式參數規劃表

OUD(控制模式選摆)	☐ HEAT 模式	
000(正刚侯以送)辛/	□ COOL 模式	
程式等待(WAIT)	等待值:	
20-21年初年(CET9-1)	0:程式不重複執行	
	□ 1:程式重複執行	
電酒件助卓理/SET9 2)	□ 0: 無電源失敗處理	
电际八双处理(0210.2)	□ 1:有電源失敗處理	
원국和州位 <b>(SET8 3</b> )	□ 0:從0開始	
性以起始值( <b>SE18.3</b> )	□ 1: 從 PV 開始	
DVST	0: FULT	
FV31	□ 1: CUTT	
時間換式(SET9.2)	□ 0: 小時.分	
ндініціту( <b>ОСТЭ.2)</b>	□ 1:分.秒	

SEG	參數	PTN=1	PTN=2	PTN=3	PTN=4	PTN=5	PTN=6
	SV_1						
1	TM_1						
	OUT1						
	SV_2						
2	TM_2						
	OUT2						
	SV_3						
3	TM_3						
	OUT3						
	SV_4						
4	TM_4						
	OUT4						
	SV_5						
5	TM_5						
	OUT5						
	SV_6						
6	TM_6						
	OUT6						
	SV_7						
7	TM_7						
	OUT7						
	SV_8						
8	TM_8						
	OUT8						

SEG	參數	PTN=7	PTN=8	PTN=9	PTN=10	PTN=11	PTN=12
	SV_1						
1	TM_1						
	OUT1						
	SV_2						
2	TM_2						
	OUT2						
	SV_3						
3	TM_3						
	OUT3						
	SV_4						
4	TM_4						
	OUT4						
	SV_5						
5	TM_5						
	OUT5						
	SV_6						
6	TM_6						
	OUT6						
	SV_7						
7	TM_7						
	OUT7						
	SV_8						
8	TM_8						
	OUT8						

SEG	參數	PTN=13	PTN=14	PTN=15	PTN=16	PTN=17	PTN=18
	SV_1						
1	TM_1						
	OUT1						
	SV_2						
2	TM_2						
	OUT2						
	SV_3						
3	TM_3						
	OUT3						
	SV_4						
4	TM_4						
	OUT4						
	SV_5						
5	TM_5						
	OUT5						
	SV_6						
6	TM_6						
	OUT6						
	SV_7						
7	TM_7						
	OUT7						
	SV_8						
8	TM_8						
	OUT8						

## 20. 本手冊中使用的字符

LED 顯示	8	8	2	3	8	8	8	8	8	8
字形	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LED 顯示	8	6			E			H	88	
字形	А	В	С	D	E	F	G	Н	I	J
LED 顯示	2			88	88		8	8	5	
字形	К	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т
LED 顯示		8		B	8		E			
字形	U	V	W	Y	Z	°C	°F			





台灣儀控股份有限公司 TAIWAN INSTRUMENT & CONTROL CO., LTD Phone: +886-2-8226-1867 Fax: +886-2-8226-1834 2024.01.18 E-mall:contact@fa-tale.com.tw URL:http://www.fa-tale.com.tw